

Лампа увеличительная с подсветкой на кронштейне.

Тип 8PK-F 1205.

Основные характеристики:

Линза: 5-кратная

Тип лампы: круглая флуоресцентная лампа 22W

Дроссель стартера: 22W

Увеличительные лампы широко используются в промышленности, офисах, медицине, а также в быту, когда необходим не только хороший источник света, но и увеличение.

Прежде чем использовать увеличительную лампу, пожалуйста, прочтите полностью следующую инструкцию.

Инструкция по применению:

Зафиксируйте зажим на краю любой горизонтальной поверхности, которую вы выбрали.

Вставьте кронштейн лампы в зажим. Подключите увеличительную лампу.

Замена лампы:

1. Выключите увеличительную лампу и отключите ее от сети.

2. Снимите прозрачную крышку, защищающую лампу.

3. Замените лампу.

Как заменить стартер:

Соблюдая меры предосторожности, произведите следующие действия

1. Выключите лампу, отключите ее от сети и дайте остыть колбе, прежде чем продолжать.
2. Вытащите кронштейн лампы из зажима и положите ее на плоскую поверхность, рассеивателем света кверху.
3. Осторожно снимите рассеиватель.
4. Используя подходящую отвертку вывинтите 3 металлических винта, которые крепят колбу и линзу к держателю линзы.
5. Извлеките колбу из держателя и осторожно отключите 4-х контактный соединитель.
6. Снимите колбу и отражающую поверхность.
7. Выкрутите неработающий стартер движениями против часовой стрелки. Замените его на новый.
8. С помощью 3 винтов установите обратно отражающую поверхность и колбу.
9. Установите рассеиватель.
10. Удостоверьтесь в том, что колба и линза закреплены надежно.

Важно для безопасного использования.

1. Использовать только в помещении.
2. Никогда не разбирайте увеличительную лампу, если вы не являетесь квалифицированным электриком.
3. Во время ремонта лампы вилка должна быть вынута из розетки.
4. Увеличительная лампа может быть установлена только на горизонтальной поверхности, толщина которой не менее 0.5мм-2.5мм.
5. Если внешний провод увеличительной лампы поврежден, он должен быть заменен специальным проводом от оригинального производителя.

Неполадки.

Колба не работает:

1. Убедитесь, что лампа подключена к сети.
2. Включите выключатель.
3. Проверьте стартер и колбу.