



English

Instruction manual ..... p. 1

Dansk

Brugsanvisning ..... s. 21

Norsk

Bruksanvisning ..... p. 41

Svensk

Bruksanvisning ..... p. 61

Suomi

Käyttöohje ..... p. 81

Ελληνικά

Οδηγίες χρήσεως ..... p. 101

Русский

Инструкция пользователя ..... p. 121

Türkçe

Kullanım kılavuzu ..... p. 141

Deutsch

Bedienungsanleitung ..... p. 161

Español

Guía del usuario ..... p. 181



## URC-7556

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Тплехеиротбрю

Универсальный пульт

дистанционного управления

Evrensel uzaktan kumanda

Universal Fernbedienung

Mando a Distancia Universal

**Русский****Содержание**

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПУЛЬТА ONE FOR ALL 5	122
УСТАНОВКА БАТАРЕЙ	123
КЛАВИАТУРА	123

**НАСТРОЙКА ONE FOR ALL 5 126**

(как настроить ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой)

МЕТОД ПОИСКА	127
<b>КОДЫ</b>	
• Телевизоры	201
• видеомагнитофоны	209
• спутниковые ресиверы	211
• кабельные преобразователи	215
• видео аксессуары	215
• другие аудио аппараты	215
• усилитель	216
• усилитель/тюнер	216
• DVD	217

**ВЫЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОДОВ**

(выяснение, какой код работает в настоящий момент) 128

**БЫСТРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОДАМ**

128

**ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ**

129

(как скопировать любую функцию с оригинального пульта  
на ONE FOR ALL 5)**ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА**

131

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- смена режима устройства 132
- управление громкостью из различных режимов 133
- макросы (последовательность команд при нажатии 1 кнопки) 134
- функция «Кнопка Magic» (пропущенные кнопки) пропущенные кропущенные функции) 136
- управление цветом и яркостью 137
- ONE FOR ALL для управления освещением 139

**УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ**

137

**СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

138

**О ВАШЕМ ONE FOR ALL 5**

ВАШ ПУЛЬТ ONE FOR ALL 5 УПРАВЛЯЕТ 5 УСТРОЙСТВАМИ:

TV : ТЕЛЕВИЗОР

VCR : ВИДЕОМАГНИТОФОН

SAT : спут. приемник (кабельный конвертер)


DVD : DVD плеер

AMP : усилитель / тюнер

Уникальной чертой ONE FOR ALL 5 является функция ОБУЧЕНИЕ, которая позволяет получить любую функцию оригинального пульта на универсальный пульт ONE FOR ALL 5.

На следующих страницах Вы найдете подробные инструкции по настройке пульта ONE FOR ALL 5 на управление Вашей аппаратурой.

**В будущем Вам может понадобиться инструкция пользователя, поэтому сохраните ее.**

**ONE  
FOR ALL**

## УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Питание ONE FOR ALL 5 осуществляется от 4 новых "AAA/LR03" щелочных батарея.

- 1** нажмите на верхнюю часть отсека и откройте отсек.
- 2** вставьте батарейки в соответствие с полярностью +/-
- 3** вставьте крышку в отсек и щелчок закрепите

### Важные замечания:

- на внутренней части крышки Вы найдете таблицу для кодов. Впишите их для использования в будущем.
- Не используйте аккумуляторы.
- во время замены батарей все установки будут сохранены

## КЛАВИАТУРА

См. изображение пульта дистанционного управления ТВ «ONE FOR ALL5» на стр.122

### **1 Кнопка MAGIC**

вводит пульт ONE FOR ALL 5 в режим программирования.

### **2 Power**

Кнопка POWER выполняет ту же функцию, что и Ваш родной пульт

### **3 Подсвечиваемые кнопки устройств**

При нажатии кнопок TV, VCR, SAT, DVD, и AMP осуществляется выбор аппарата, которым необходимо управлять. Например, при нажатии на кнопку TV Вы управляете Вашим телевизором, при нажатии VCR – видеомагнитофоном и т.д. Для более подробной информации обратитесь к разделу на странице 126. во время работы ONE FOR ALL красная подсветка (LED – светочувствительный диод) будет мигать при каждой посылке команды на устройство.

### **4 Цифровая клавиатура (0-9, -/-, AV)**

Цифровая клавиатура (0-9, -/-, AV) поддерживает все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте, таких как прямой доступ к каналам . если на Вашем оригинальном пульте есть возможность двухзначного ввода каналов, используйте кнопку -/-. Если же на Вашем оригинальном пульте кнопка 10, воспользуйтесь функцией - /--. Если на Вашем пульте есть функция 20, то кнопка AV заменит ее. В режиме работы усилителя AMP цифровые кнопки могут использоваться для переключения..

### **5 AV кнопка**

В режиме TV доступ к функциям AV / Input. В режиме VCR доступ к функциям TV/VCR, если есть на родном пульте. В режиме DVD доступ к функциям "TV/DVD" , если есть на родном пульте. В режиме DVD - к "TV/SAT" или "TV/DTV" если есть на родном пульте.

### **6 Кнопки громкости +/-**

поддерживают все те же функции, что и на Вашем оригинальном пульте,

## КЛАВИАТУРА

### 7 Клавиша MENU (Меню)

Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте

### 8 Клавиша MENU (Меню)

Клавиша MENU выполняет такие же функции, как на обычном пульте

### 9 Клавиши выбора программы (канала) +/-

Эти клавиши работают так же, как на обычном пульте дистанционного управления. Если такие клавиши есть на обычном пульте, то с их помощью можно также передвигаться по меню.

### 10 клавиши управления в режиме МЕНЮ

Есть доступно на родном пульте, то возможно управление в режиме МЕНЮ.

### 11 ОК

Кнопка OK выполняет те же функции, что и на родном пульте.

### 12 «Навигационные» клавиши (для видеомагнитофона и DVD-проигрывателя)

Эти клавиши выполняют «транспортные» функции (PLAY(воспроизведение), FF (перемотка в конец), REW (перемотка в начало) и т.д.) устройства. Чтобы избежать случайной записи, для ее инициализации клавиша RECORD (Запись) нажимается дважды.

### 13 Клавиши выбора режимов телетекста и Fastext

После нажатия клавиши TV, «транспортные» клавиши (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для выполнения основных функций телетекста. Символы под клавишами предназначены для режима телетекста. Текстовые клавиши используются для получения доступа к функциям телетекста телевизора, при наличии этого режима у телевизора.



**ТЕКСТ ВКЛ:** Переводит телевизор в режим телетекста.



**ТЕКСТ ВЫКЛ:** Переключает телевизор в обычный режим просмотра. На некоторых телевизорах, эта функция выполняется несколькими нажатиями клавиши ТЕКСТ ВКЛ.



**СТОП:** Останавливает смену страниц.



**МИКС:** Показывать телетекст и обычную трансляцию одновременно. Также эту клавишу можно использовать для субтитров. На некоторых телевизорах эта функция вызывается двойным нажатием текстовой клавиши.



**УВЕЛИЧИТЬ:** Показывает верхнюю часть страницы телетекста в крупном шрифте. Повторным нажатием увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Чтобы вернуться в стандартный режим просмотра телетекста, нажмите клавишу УВЕЛИЧИТЬ снова, или нажмите клавишу ТЕКСТ ВКЛ, в зависимости от особенностей телевизора.



**ИНДЕКС ТЕКСТА** В текстовом режиме делает доступной индексную функцию.

**Важно:** Более подробное описание режимов телетекста и Fastext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в разных телевизорах по-разному управляются функции телетекста и Fastext. Не все функции телетекста могут быть доступны для конкретной модели.

После нажатия клавиши TV и перехода в текстовый режим, клавиши обозначенные **красным, зеленым, желтым и голубым**, позволяют выполнять функции Fastext телевизора. **Если на обычном пульте эти клавиши используются для навигации в Меню, клавиши Fastext на пульте ONE FOR ALL могут работать так же.**

## КЛАВИАТУРА

### 14 Дополнительные функциональные кнопки

**Guide**

В режиме TV и/или SAT поддержка функции "Guide" , если есть на родном пульте.

**i**

В режимах TV и/или SAT - функция 'Display", "OSD" или "info".

**?**

В режиме SAT – функция "help" , если есть на родном пульте.

**Back**

В режимах TV, VCR и DVD поддержка функции "Menu Exit" , если есть на родном пульте. В режиме меню SAT – функция "back" для перехода в предыдущую строку.

**PPV**

В режиме SAT поддержка функции Pay Per View (PPV) , если есть на родном пульте.

**Subt.**

В режимах TV, VCR, SAT и DVD - функция "Subtitle" , если есть на родном пульте.

**Radio**

В режиме SAT – функция "Radio" если есть на родном пульте


**Fav**

В режиме TV функция перехода из одного формата в другой (16:9) , если есть на родном пульте. В режиме SAT функция "Favorite" если есть на родном пульте.

## Настройка ONE FOR ALL 5


(как настроить ONE FOR ALL 5 на управление вашими устройствами)

**Пример: настройка ONE FOR ALL 5 на управление Вашим телевизором:**

- 1  Найдите коды для Вашего ТВ (бренда) в списке кодов (стр. 201 – 221). Коды указаны в списке по типу устройств и .Наиболее часто используемые идут первыми. Убедитесь, что Ваш ТВ включен (не в режиме ожидания).
- 2  Нажмите TV на ONE FOR ALL 5 как устройство, которое вы хотите настроить.
- 3  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.
- 4  Введите (четырехзначный код устройства) с помощью цифровых клавиш. Красный индикатор блеснет дважды.
- 5  Теперь направьте универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5 на устройство и нажмите клавишу POWER. Если устройство выключается, пульт ONE FOR ALL 5 готов к работе с ним.
- 6 Включите снова устройство и попробуйте выполнить все функции, чтобы убедиться, что все работает нормально. Если функции не работают должным образом, повторите шаги 1-5, но введите другой код из списка для данной марки устройства.
- 7 **Если устройство не реагирует, снова повторите шаги от 1 до 5 с каждым кодом для данной марки из списка. Если ни один код не подойдет, или если в списке не представлена марка устройства, попробуйте метод, описанный на странице 127.**

- Большинство телевизоров не включается нажатием клавиши POWER. Пожалуйста, попробуйте нажать цифровую клавишу или клавишу "ТЕКСТ ВЫКЛ", чтобы включить телевизор.
- Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает должным образом с одним из кодов, попробуйте другой из списка для данной марки.
- Если на обычном пульте устройства нет клавиши POWER, нажмите PLAY вместо POWER во время настройки устройства.
- Обязательно нажмите соответствующую клавишу выбора устройства, перед началом работы с ним. Только одно устройство можно присвоить к одной клавише выбора устройств. Если обычный пульт дистанционно управления предназначен для работы с несколькими устройствами, необходимо настраивать каждое устройство отдельно.

**Следующие устройства запрограммировать**



\* DVBT коды (Digital Terrestrial / Free View) находятся в разделе спутниковые ресиверы

Для установки второго TV, VCR, SAT, DVD или AMP см. стр. 132.

## Настройка ONE FOR ALL 5

### МЕТОД ПОИСКА

- > если пульт ONE FOR ALL 5 не работает после ввода всех указанных в библиотеке кодов
- > если ваш бренд вообще не указан в библиотеке

В режиме ПОИСКА вы сможете просканировать базу кодов пульта ONE FOR ALL 5.

**Пример: поиск кода для Вашего телевизора:**

- 1 Включите Ваш телевизор (не в режиме ожидания), направьте пульт ONE FOR ALL на Ваш ТВ.
- 2  нажмите кнопку TV на пульте ONE FOR ALL 5.
- 3  Нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока ONE FOR ALL 5 TV кнопка не мигнет 2 раза.
- 4  Нажмите **9 9 1**. TV кнопка мигнет 2 раза
- 5  затем нажмите кнопку POWER.
- 6  Направьте ONE FOR ALL 5 на телевизор. Нажмите кнопку CH+ пока телевизор не выключится (каждый раз. Когда Вы нажимаете CH+ пульт ONE FOR ALL 5 посыпает команду POWER в соответствие с новым кодом). **Будьте терпеливы – возможно придется нажать до 150 раз. Если вы что-то пропустили, возвратитесь с помощью кнопки CH-.** Помните о необходимости направлять пульт ONE FOR ALL 5 на телевизор во время перебора кодов.
- 7  Как только телевизор выключился, нажмите кнопку **MAGIC для подтверждения кода.**

- большинство телевизоров не включаются при нажатии POWER. Пожалуйста, нажмите цифровую кнопку или "TV-text off".
- если не все функции работают, продолжайте в методом поиска, т.к. , возможно, не совсем корректный код используется
- для поиска кода для других устройств, нажмите соответствующую кнопку вместо TV во время 2 го шага 2.
- если Ваш видеомагнитофон или DVD не выключается с кнопки POWER нажмите PLAY вместо POWER во время шага 5.

## Отображение кода устройства (как выяснить, какой код введен в данный момент)

Когда Вы настроили универсальный пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5, Вы можете узнать КОД НАСТРОЙКИ, чтобы в будущем можно было его легко найти.

Пример: Чтобы узнать код для телевизора:

- 1**  Нажмите TV один раз.
- 2**  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC пока клавиша POWER (светодиодный индикатор) не мигнет два раза (красный индикатор (светодиод) под клавишей POWER блеснет один раз, а затем второй).
- 3**  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор блеснет два раза.
- 4**  Чтобы узнать первое число из четырехзначного кода, нажмите **1** и сосчитайте, сколько раз загорится красный индикатор. Если индикатор не загорится, значит число соответствует "0".
- 5**  Чтобы узнать второе число, нажмите **2** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".
- 6**  Чтобы узнать третье число, нажмите **3** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".
- 7**  Чтобы узнать четвертое число, нажмите **4** и сосчитайте все мигания красного индикатора. Если индикатор не загорится, число - "0".

- Для других устройств нажмите просто другую кнопку в 1 шаг.

## Быстрый доступ к кодам

Запишите в список ниже или на обратной стороне крышки от батарейного отсека

Тип устройства

Код

1. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

2. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

3. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

4. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

5. \_\_\_\_\_

--	--	--	--

## Функция обучения

(Как скопировать функции с оригинального пульта на  
Ваш ONE FOR ALL 5)

Пульт ONE FOR ALL 5 продается с полной библиотекой всех функций. После настройки на управление Вашего ONE FOR ALL 5, может обнаружится что нет той или иной функциональной кнопки на ONE FOR ALL.

Именно в этом случае и необходима функция ОБУЧЕНИЕ, которая поддерживается ONE FOR ALL 5, при помощи которой вы можете скопировать любую функцию.

Перед тем, как начать обучение:

- проверьте, работает ли Ваш оригинальный пульт корректно
- проверьте, не направлен ли один из пультов (оригинальный или ONE FOR ALL) на устройство.

### • Обучение (Прямое)

**Пример:** скопировать функцию “mono/stereo” с оригинального пульта для телевизора на кнопку “Radio” пульта ONE FOR ALL 5.

**1** разместите оба пульта (the ONE FOR ALL 5 и Ваш оригинальный пульт) на плоской поверхности. Убедитесь в том, что оба пульта направлены друг к другу ИК передатчиками. Расстояние от 2 до 5 см.



- 2** нажмите и удерживайте кнопку MAGIC пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3** нажмите 9 7 5 (кнопка устройства мигнет дважды).
- 4** нажмите кнопку устройства (на пульте ONE FOR ALL) для выбора устройства, на которое будет производиться копирование (в примере: TV кнопка).
- 5** Нажмите кнопку (на пульте ONE FOR ALL), на которую Вы хотите скопировать функцию (в примере: "Radio" кнопка). Кнопка устройства начнет непрерывно мигать.
- 6** нажмите и удерживайте ту кнопку (на родном пульте), которую вы хотите скопировать функцию на пульте ONE FOR ALL мигнет дважды (в примере: "mono/stereo" кнопка).
- 7** Если Вы хотите скопировать другие функции в этом же режиме, просто повторите шаги 5 и 6 следующие для обучения кнопки.
- 8** Для выхода из режима ОБУЧЕНИЯ нажмите и удерживайте кнопку MAGIC, пока кнопка устройства не мигнет 2 раза.
- 9** Функции обучены в определенном режиме.

## Функция обучения

- В процессе шагов 2 - 7 (стр. 129), у вас есть в распоряжении 10 секунд для выполнения каждого шага. Если пауза будет дольше, то придется начать с шага 2.
- если Вы обучили какую-либо кнопку на пульте ONE FOR ALL первоначальная функция становится автоматически смещенной. Нажмите кнопку затем кнопку (за искл. Channel и Volume).
- Обучение присваивается определенному устройству
- Если обучаются кнопки Channel или Volume , функция Colour/Brightness будет удалена.
- ONE FOR ALL 5 может обучиться 25 – 40 функциям.
- Вы можете заменить обученную кнопку другой обученной функцией. – Обучение не должно проводится в прямом доступе солнечных лучей или ярких ламп.
- Убедитесь, что батарейки новые. Если идет замена батарей обученные функции сохраняются.

### • СМЕЩЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вы можете обучить ONE FOR ALL без удаления первоначальной функции кнопок. Смещенное обучение подходит ко всем кнопкам кроме кнопок устройств, MAGIC, цифровых кнопок. Для программирования смещенных обученных кнопок повторите шаги 1-8 и в шаге 5 нажмите кнопку MAGIC один раз перед тем как нажать кнопку, которую хотите обучить..

Доступ осуществляется нажатием MAGIC и затем кнопки, которую обучили.

## Функция обучения

### ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБУЧЕННОЙ ФУНКЦИИ:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** нажмите кнопку того устройства, в к-м Вы хотите удалить функцию.
- 4** нажмите дважды на обученную кнопку , с которой необходимо удалить функцию (кнопка устройства мигнет дважды).\*
- 5** Если хотите удалить еще кнопки , повторите 1-4 шаги.
- 6** Оригинальная функция **ONE FOR ALL 5** будет восстановлена.

\* Для удаления смещенной обученной, нажмите кнопку **MAGIC** перед тем. Как нажать кнопку с которой Вы хотите удалить обученную функцию (во время шага 4).

### Для того, чтобы удалить все обученные функции в одном режиме:

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 7 6** (кнопка устройства мигнет дважды).
- 3** Нажмите необходимую кнопку (**устройства**).

## ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА

ПОЛНАЯ ПЕРЕУСТАНОВКА удалит все обученные кнопки во всех режимах и такие кнопки как Key Magic и макросы.

- 1** нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC**, пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 2** Нажмите **9 8 0** (кнопка устройства мигнет дважды).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### СМЕНА РЕЖИМА

(смена режима)

Возможно изменить режим работы любой кнопки устройства. Это полезно, в том случае . если вы хотите установить два одинаковых устройства на FOR ALL 5. Настройка производится методом прямого ввода кода или методом поиска.

Приводим три примера:

**пример 1)** если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку VCR.

**пример 2)** если Вы хотите установить второй ТВ на кнопку SAT.

**пример 3)** если Вы хотите установить второй VCR на кнопку SAT

#### Пример 1:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу VCR (например), Вам необходимо изменить ее на клавишу TV, для этого нажмите:



Теперь клавиша VCR стала второй клавишей TV.

Теперь введите код настройки для второго телевизора.



#### Пример 2:

Чтобы запрограммировать второй телевизор на клавишу SAT, Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу TV, для этого нажмите:



Теперь клавиша SAT стала второй клавишей TV.

Возврат к изначальному устройству



#### Пример 3:

Чтобы запрограммировать второй видеомагнитофон на клавишу SAT , Вам необходимо изменить клавишу SAT на клавишу VCR, для этого нажмите:



Клавиша SAT стала второй клавишей VCR.

Теперь введите код настройки для второго видеомагнитофона, нажав:



#### Het terugprogrammeren van de apparaattoets

Пример: для возврата клавиши VCR к изначальному устройству, нажмите:



Пример: для возврата клавиши SAT к изначальному устройству, нажмите:



(\*) Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока красный индикатор (светодиод) не блеснет два раза.

(\*\*) Красный индикатор (светодиод) блеснет один раз затем второй.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ

У Вас есть возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомагнитофона, DVD, Amp/Tun, спутникового ресивера или кабельного конвертера одновременно. Например: если Вы смотрите какую-либо программу на своем видеомагнитофоне, есть возможность регулировать уровень громкости (ТВ функция) без перехода в режим управления ТВ на пульте OneForAll 5.

#### ■ Для управления громкостью ТВ в режимах VCR, DVD, AMP,SAT:

1.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
2.  Нажмите 9 9 3.
3.  Нажмите TV, и светодиод мигнет дважды.

#### ■ Для удаления доступа к громкости ТВ для отдельного устройства:

(пример: для удаления функции управления громкостью ТВ в режиме VCR)

1.  Нажмите VCR один раз.
2.  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока кнопка VCR не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
3.  Нажмите 9 9 3.
4.  Затем нажмите Vol-. Светодиод мигнет четыре раза.

В результате: в режиме VCR теперь будете управлять VOL+/MUTE функциями Вашего видеомагнитофона (обычно есть функция управления громкостью).

#### ■ Для удаления доступа к громкости ТВ для других устройств:

- 1  Нажмите и удерживайте кнопку Magic, пока одна из кнопок устройства (в зависимости от выбранного аппарата) не мигнет дважды. Светодиод мигнет сначала один, потом второй раз.
- 2  Нажмите 9 9 3.
- 3  Нажмите VOL+, и светодиод мигнет четыре раза..

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### МАКРОСЫ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМАНД)

#### МАКРОСЫ (ПРЯМОЙ ДОСТУП)

Вы можете запрограммировать пульт ONE FOR ALL 5 на выполнение последовательности команд по нажатию одной кнопки. Любую последовательность команд вы можете установить и использовать удобным для вас способом. Например, вы хотите выключать одновременно TV, VCR и спутниковый ресивер.

**Пример: для установки макроса указанного выше на кнопку "Radio" для пульта ONE FOR ALL 5:**

- 1**      **нажмите и удерживайте кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.**
- 2**      **нажмите 9 9 5.**
- 3**      **нажмите кнопку Radio , на которую будет установлен макрос.**
- 4**      **Затем нажимайте TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.**
- 5**      **Для установки нажмите и удерживайте MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды**
- 6**      **Теперь при нажатии "Radio" ONE FOR ALL 5 будет выключать TV, VCR и Satellite.**

- для удаления запрограммированной макро команды на Radio кнопке, нажмите:**

**MAGIC\*      9 9 5      Radio      MAGIC\***

\* удерживайте кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### СМЕЩЕННЫЕ МАКРОСЫ

Вы можете запрограммировать смещенный макрос на любую кнопку, кроме клавиш устройств (TV, VCR, SAT, DVD ,AMP), MAGIC и цифровых кнопок.

Если, например, Вы хотите запрограммировать смещенный макрос на кнопку POWER, просто нажмите 1 раз кнопку MAGIC, затем POWER при выполнении шага 3.

Теперь каждый раз при нажатии MAGIC, потом POWER , пульт ONE FOR ALL выключит Ваши TV, VCR и Satellite.

- для удаления смещенного макроса с кнопки POWER нажмите:

MAGIC\*      9 9 5      MAGIC      POWER      MAGIC\*

\* Вы должны удерживать кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды.

- Каждая макрокоманда состоит не более, чем из 15 шагов.
- убедитесь, что кнопка не используется ни в одном из режимов.
- запрограммированный макрос не зависит от режима, в котором вы управляете (TV, VCR, SAT, DVD и AMP) .
- во избежание случайного включения записи на ONE FOR ALL 5, нажмите на кнопку записи дважды. Пожалуйста, не записывайте макро команды на кнопку записи.
- есть на оригинальном пульте Вам необходимо удерживать в течение некоторого времени тут или кнопку , то на пульте ONE FOR ALL эта функция может не работать.
- первоначальная функция кнопки перейдет в режим смещения в случае программирования макро команды на нее (за искл.CH+/- и VOL+/- ). Нажмите MAGIC для доступа к нейт. Если вы задали макрос на цифровую кнопку, для доступа нажмите кнопку MAGIC дважды, затем цифровую клавишу для доступа.
- если смещенный макрос запрограммирован на кнопки переключения каналов и регулировки громкости, то управление цветом и яркостью будет удалено.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### Key Magic®

#### КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НЕРАБОТАЮЩИЕ ФУНКЦИИ

Key Magic ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ разработкой ONE FOR ALL. Разработчики пультов ONE FOR ALL гарантирует, что большинство функций Вашего оригинального пульта будет работать. Некоторые наиболее часто используемые функции можно запрограммировать с помощью Key Magic на пульте ONE FOR ALL.

Для выполнения процесса программирования необходимы специфические коды на каждую необходимую функцию

В библиотеке кодов в инструкции вы их не найдете, поэтому необходимо сделать запрос в сервисный центр по телефону, эл. почте или факсу Вам необходимо знать:

- 5 - значный код функции
- Как на вашем родном пульте была обозначена эта функция.

Вы также можете посетить наш сайт

([www.oneforall.com](http://www.oneforall.com))

И найти ответ на вопросы..

Однажды выполнив эту процедуру, все будет просто:

- 1      нажмите кнопку устройства (TV, VCR, SAT, DVD and AMP).
- 2      нажмите и удерживайте кнопку MAGIC , пока кнопка устройства не мигнет дважды. LED (подсветка) кнопки устройства, на которое вы копируете функцию, мигнет один, затем второй раз.
- 3      нажмите 9 9 4. кнопка устройства мигнет дважды.
- 4      нажмите MAGIC 1 раз.
- 5      введите 5ти значный код (полученный в сервисном центре).
- 6      Нажмите кнопку. Которой хотите присвоить эту функцию. Кнопка устройства мигнет дважды.

#### РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОДЫ (ПРИМЕР ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПРОСА):

УСТРОЙСТВО	КОД	ФУНКЦИЯ	КОД ФУНКЦИИ
TV	0556	16/9 format	00234

- для доступа к функциям просто нажмите соответствующие кнопки  
- Key Magic может программироваться на все , кроме кнопок устройств и Magic  
- заметьте, что все функциональные коды могут пригодиться в будущем.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ****ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ**

В зависимости от типа и модели устройства ONE FOR ALL может настроить яркость и цвет Вашего телевизора

Colour (+)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (+)  
 Colour (-)= нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Volume (-)

Brightness (+) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте (+)  
 Brightness (-) = нажмите и отпустите MAGIC затем удерживайте Channel (-)

**УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ****ПРОБЛЕМА:****РЕШЕНИЕ:**

Бренд не указан в списке кодов?	Воспользуйтесь методом поиска стр.127.
ONE FOR не управляет вашим устройством (ами)?	A) попробуйте все коды из списка. B) Воспользуйтесь методом поиска стр.127.
ONE FOR не посыпает все команды?	Возможно, не тот код введен. Попробуйте другие из списка, попробуйте метод поиска или обучение.
Проблемы с переключением каналов?	Вводите номера каналов как на оригинальном пульте
Не идет запись?	На пульте OFA необходимо нажать дважды на кнопку записи
ONE FOR ALL не реагирует после нажатия кнопки?	Убедитесь в том, что батарейки в нормальном состоянии и пульт ONE FOR ALL направлен на устройство.
Индикатор не мигает, когда нажимаете кнопки?	Необходимо заменить батарейки

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### ONE FOR ALL для управления освещением

Пульт дистанционного управления ONE FOR ALL 5 совместим с аксессуарами ONE FOR ALL для управления освещением, что позволяет использовать пульт для управления одним или несколькими осветительными приборами в вашем доме. Прежде всего, вам будет необходимо приобрести комплект ONE FOR ALL Light Control Starters Kit (HC-8300). Далее необходимо установить код на свободной клавише устройства, который позволит вам управлять десятью приемниками для управления освещением. Этот код необходимо установить на клавише, которая может принимать код AMP. Если вы уже используете клавишу AMP, вам придется настроить свободную клавишу устройства на прием кода AMP. Для этого следуйте инструкциям по переназначению режимов на стр. 132.

Чтобы установить код, просто следуйте стандартным инструкциям на стр. 126. Для управления освещением можно установить следующие коды:

**OFA Light Control – 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015**

Рекомендуется использовать первый код из списка. Поскольку устройство управления освещением работает в диапазоне радиочастот, существует возможность помех. Если ваше устройство для управления освещением плохо реагирует на сигналы пульта, попробуйте другой код из списка.

### Настройка приемника HC

Чтобы настроить приемник HC для работы с пультом, необходимо присвоить ему номер. Это единовременный процесс, который позволит вам управлять отдельными осветительными приборами, если вы планируете приобретение дополнительных приемников HC. Для того, чтобы присвоить разъему номер, выполните следующее:

- 1**
  - Подключите осветительный прибор к приемнику HC, затем подключите приемник HC к розетке. Если у вашего осветительного прибора есть выключатель, он должен быть включен.
  - Подключите разъем командного центра как можно ближе к разъему приемника HC, чтобы расстояние между ними не превышало 10-20 см (после изначальной установки командный центр можно переместить).
- 2**
  - Нажмите клавишу Light Device (Осветительный прибор) на вашем пульте, чтобы переключить его в режим освещения.
  - Наберите номер, который хотите присвоить приемнику HC. Если это ваш 1-ый разъем, рекомендуем присвоить ему номер 1, если это 2-ой разъем – присвойте ему номер 2 и т.д. Светодиод, расположенный под кнопкой Light Device (осветительный прибор) должен мигнуть дважды.
  - Нажмите и удерживайте кнопку приемника HC, пока не начнет мигать красный светодиод.
- 3**
  - Направьте пульт на командный центр и нажмите клавишу "Канал +". Красный светодиод начнет мигать.

**The remote should now operate the HC Receiver. To test it, check if the Channel Up (+) and Channel Down (-) keys work to turn your light on and off respectively, or if you have the HC8010 Dimmer unit, see if the Volume up key begins to brighten or darken the light (press again to stop).**

После настройки для работы с комплектом **Starters Kit** следующие клавиши вашего пульта **ONE FOR ALL 5** будут выполнять указанные функции:

Название клавиши	Функция
Цифра 1	Выбрать приемник 1
Цифра 2	Выбрать приемник 2
Цифра 3	Выбрать приемник 3
Цифра 4	Выбрать приемник 4
Цифра 5	Выбрать приемник 5
Цифра 6	Выбрать приемник 6
Цифра 7	Выбрать приемник 7
Цифра 8	Выбрать приемник 8
Цифра 9	Выбрать приемник 9
Цифра 0	Выбрать приемник 10
Канал +	Включить выбранный приемник
Канал -	Включить выбранный приемник
Громкость +	Начать затемнение. Для остановки нажать еще раз*

Функция затемнения доступна только при использовании светорегулятора (**HC-8010**).

**Televisions****TV-apparater****TV-apparater****TV-apparater****Televisiot****Τηλεόραση****Телевизоры****Televizyonlar****Fernseher****Televisores**

A.R. Systems 0037 0352 0556 0374 0455  
 Accent 0009 0037 0556  
 Adcom 0625  
 ADL 1217  
 Admiral 0093 0363 0418 0087 0163  
     0264  
 Advent 0876  
 Adyson 0217 0216  
 AEA 0037 0556  
 AEG 0606 1556 1163  
 Agashi 0216 0264 0217  
 AGB 0516  
 Agef 0087  
 Aiko 0009 0037 0556 0216 0371  
     0035 0433 0072 0361 0191  
     0264 0217  
 Aim 0037 0072 0412 0556 0753  
     0208 0706 0698 0805 0634  
     0374 0455 0606  
 Aiwa 0705 0701 1904 1916 1908  
     1505  
 Akai 0361 0208 0371 1537 0037  
     0433 0745 0191 0035 0672  
     0009 0696 0072 0753 0218  
     0729 0714 0163 0826 0516  
     0715 0602 0556 0548 0480  
     0217 0631 0216 0264 0178  
     0377 0606 1037 1908 0473  
     0648 1259 1248 1935  
 Akashi 0860 0009  
 Akiba 0218 0282 0455 0037 0556  
 Akira 0418 0753  
 Akito 0037 0556  
 Akura 0037 0556 0668 0412 0009  
     0218 0282 0264 0714 1982  
 Alaron 0216  
 Alba 0037 1037 0556 0714 0009  
     0418 0370 0371 0668 0355  
     0218 0216 0247 0163 0487  
     0036 1904 1908 0443 1935  
 Alkos 0035  
 All-Tel 0865 1269  
 Allorgan 0206 0217  
 Allstar 0037 0556  
 Ambassador 0177  
 Amplivision 0217 0370 0320  
 Amstrad 0177 0009 0516 0264 0371  
     0218 0037 0556 0433 0412  
     0362 1037 0648 1904 1982  
 Anam 0037 0556 0009 0650  
 Anam National 0037 0556 0650  
 Andersson 1163 1149  
 Anglo 0009 0264  
 Anitech 0009 0264 0037 0556 0282  
     0102

Ansonic	0370 0037 0556 0009 0668
	0374 0163 0292 0102 0411
	0259 0247 1437 1904 0104
Apollo	0473
Arc en Ciel	0109
Arcam	0216 0217
Ardem	0486 0714 0037 0633 0556
Arena	0037
Aristona	0556 0037
Arthur Martin	0163
ASA	0105 0346 0070 0104 0087 0163
Asberg	0037 0556 0102
Asora	0009
Astra	0037 0556
Asuka	0218 0217 0216 0264 0282 1904
ATD	0698
Atlantic	0037 0556 0216 0206 0320 0259
Atori	0009
Auchan	0163
Audiosonic	0009 0037 0374 0820 0556 0109 1308 0714 0715 0217 0370 0337 0264 0218 0486
Audioton	0217 0486 0370 0264
Audioworld	0698
Aumark	0060
Autovox	0087 0206 0349 0217 0247 1904 1908
AVP	0011 0036 0009 0157 0374
AWA	0412 0037 0556 0216 0606 0217 0108 0264
Axxent	0009
Axon	0714
B&D	1217
Baier	0876
Baird	0109 0193 0072 0073 0217 0208 1904 1196 0606
Bang & Olufsen	0565 0087
Barco	0163
Baseline	1244
Basic Line	0374 0037 0163 0668 0556 0009 0218 0282 0217 0455 0339 1037
Bastide	0217
Bauer	0805 0009 0698 0706 0264
Baur	0009 0535 0195 0512 0037 0556 0554 0191 0361 0349 1505 1010
Bazin	0217
Beaumark	0178
Beko	0714 0035 0486 0370 0037 0418 1037 0556 0606 0715 0808
Belson	1191
Bennett	0556 0037
BenQ	1756
Beon	0037 0556 0418
Berthen	0668
Best	0337 0370
Bestar	0037 0556 0370 0374
Bestar-Daewoo	0374
Binatone	0217
Black Diamond	0614 0820 1037 0556 0821 0753 1163
Black Panther	0102
Black Star	0247
Black Strip	0035
Blackway	0282 0218
Blaupunkt	0554 0191 0535 0195 0200 0327 0328 0455 0170 0036
Blue Sky	0037 0714 1037 0487 0668 0715 1909 0556 0218 0282 0455 1934 1904 1908 1191 0808
Blue Star	0282
Bondstec	0247
Boots	0217 0009
Bosch	0320 0327
Boxlight	0736

BPL	0037 0556 0282	Daewoo	0634 0374 1909 0499 0661
Brandt	0625 0109 0287 0335 0560		0037 0556 0009 0216 0218
Brandt			0217 1137 1902 1908 0841
Electronique	0287 0335		0880 0876 0865 0698 0714
Brinkmann	0037 0556 0668 0418 0486	Dainichi	0218 0216
Brionvega	0037 0556 0362 0087	Dansai	0037 0556 0264 0035 0216
Britannia	0216 0217		0009 0036 0217 0208
Brother	0264	Dansette	0412
Bruns	0087 0486	Dantax	0370 0486 0714 0606 0715
BSR	0163 0361		1908
BTC	0218	Datsura	0208
Bush	0614 1037 0660 0714 0037	Davis	0736
	0668 0218 0163 0349 0009	Dawa	0009 0037 0556
	0036 0371 0282 0355 0363	Daytek	0698 1207 0706 0672 0264
	0374 0264 0361 0487 0208	Dayton	1207
	0217 1556 0617 0698 0556	Daytron	0009 0374 0037 0556
	1900 1904 1908 0778 1259	de Graaf	0208 0044 0163 0548 0363
	1982 1248 1243 1916	DEC	0795 0860 0891
Canton	0218	Decca	0072 0516 0037 0556 0217
Capsonic	0264		1137 0621 1904 1908
Carad	0610 0037 0556 0668 1037	Deitron	0037 0556 0374 0218
Carena	0455 0037 0556	Dell	1264
Carrefour	0036 0070 0037 0556	Denko	0264
Carver	0170	Denver	0037 0556 0606 1189 0587
Cascade	0009 0037 0556		1988
Casio	0037 0556 0163 0349 1904	DER	0193
Cathay	0037 0556	Desmet	0320 0037 0556 0009 0087
CCE	0037 0556 0217	Diamant	0037 0556
Celestial	0819 0820 0821	Diamond	0264 0698 0696 0009 0804
Centrex	0780 0826 0891		0825 0216 0371 0860 0820
Centrum	1037		0672 0896
Centurion	0037 0556	DiBoss	0037 0556
Century	0087 0247 0238	Digatron	0037 0556
CGE	0074 0084 0418 0247 0370	Digihome	1149
	0163 1904	Digiline	0037 0556 0105 0668
Cimline	0009 0218	DigiLogic	0037 0556
Cinex	0648 1556	Digitex	0820
Citizen	0060	Digitor	0037 0556 0888 0861
City	0009	Digivision	0361
Clarivox	0418 0037 0556 0070 0102	DigiX	0880
Clatronic	0037 0370 0371 0714 0218	DiK	0037 0556
	0264 0556 0217 0247 0009	Dixi	0009 0037 0556 0247 0217
	0102 0320 0648 1904 0606		0087
	1163	DL	0848 0891 0780 0037 0587
Clayton	1037		0865
CMS	0216	Domeos	0668 0037 1037
CMS hightec	0217	Domland	0394
Cobolt	0891	Doric	0349
Combitech	1908	Dream Vision	1704
Concorde	0009	DSE	0888 0861 1556 0820
Condor	0320 0037 0556 0370 0216	DTS	0009
	0009 0282 0102 0247 0418	Dual	0349 0217 0037 0556 0259
	0411 0163 0264		0352 0394 0163 1904 1137
Conia	0754 0821 0820	Dumont	0631 1149 1037
Conrac	0808		0087 0104 0102 0217 0070
Conrad	0037 0556		0072 1904
Contec	0216 0009 0157 0011 0036	Dunai	0163
	0264 0037 0556	Durabrand	0037 1437 0556 1988
Continental		Dux	0037 0556
Edison	0109 0287 0487	DVX	0891
Cosmel	0009 0337 0037 0556	Dynatron	0037 0556
Crosley	0087 0247 0074 0084 0163	e:max	0606
Crown	0009 0712 0370 0486 0037	Easy Living	1248 1259
	0556 0487 0714 0606 0715	Ecco	0773 0706 0698
	0418 0208 0672 0653 0339	Edison-Minerva	0487
	1934 1037	Eiki	0735
CS Electronics	0216 0218 0247	Elbe	0435 0238 0259 0362 0292
CTC	0247		0370 0163 0037 0556 0218
CTX	1756		0191 0411 0610 0217 0516
Curtis Mathes	0060 0093 0166	Elbe-Sharp	0361 0630
Cybertron	0218	Elcit	0516
Cytronix	1298	Elekta	0087 0247 0516 0102 0163
D-Vision	0037 1982 0556	Elfunk	0009 0037 0556 0264 0282
D.Boss	0037	ELG	1208 1037
		Elin	0037 0556
		Elite	0216 0037 0556 0105 0104
		Elman	0548 0361 0349 0163 0009
			0218 0037 0556 0320
			0102

Elta	0009 0264 0216	Galaxi	0102 0037 0556 0361 0163
Emco	0247	Galaxis	0370 0418 0037 0102 0556
Emerson	0177 0714 0178 0087 0247 0037 0556 0371 0070 0282 0320 0361 1909 0486 0370 0163 0321 1904 0668	Galeria	0009
Emperor	0282	GBC	0163 0009 0374 0218 0363
Enzer	0696 0753 0773 0860	GE	0735 0178 0282 0560 0287
Epson	0840 1122	Geant Casino	0109 0335 0625
Erres	0037 0556	GEC	0163 0361 0349 0037 0516
ESC	0037 0556 0217	Geloso	0556 0072 0217
Estèle	0163	General	0247 0009 0363 0163 0374
Etron	0001 0037 0556 0820 0009 0163	General Electric	0109 0287
Eurofeel	0264 0217	General Technic	0009
EuroLine	0037	Genesis	0009 0037 0556
Euroman	0216 0264 0037 0556 0217 0370	Genexxa	0218 0037 0556 0412 0163
Europa	0037 0556	Gericom	0009
Europhon	0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247 0216	Giant	0865 1298 1217 0880
Evesham	1248 1259	Goldfunk	0217 0009
Evolution	1756	Goldhand	0668
Excel	0037 0556	Goldline	0216
Expert	0206 0259 0163	GoldStar	0337
Exquisit	0037 0556 0247	Gooding	0037 0009 0370 0001 0290
Fagor	0037 0556	Goodmans	0377 0217 0178 0247 0216
FairTec	1191	Gorenje	0556 0163 0361 0109 0363
Family Life	0037 0556	GPM	0606 0044 1934 0714 0715
Fenner	0374 0009	Gradiente	0455
Ferguson	0073 0625 0287 0335 0238 0193 0109 0560 0037 0556 0035 0653 0104 0108 0361 1904 0548 0443 1037 1916 1908	Graetz	0037 0009 0370 0001 0290
Fidelity	0163 0512 0363 0037 0556 0371 0412 0193 0216 0264 1904 1907 1908 0361	Gorenje	0377 0217 0178 0247 0216
Filsai	0217	GPM	0653 0170 0037 0556
Finlandia	0208 0346 0548 0361 0163 0363 0072 0287 0045	Gran Prix	0714 0361 0371 0163 0037
Finlux	0105 0104 0037 0556 0714 0346 0217 0072 0163 0516 0715 0070 0087 0102 0411 0631 0492 0480 1556 0629 0473 0418 0606 0621 0808	Granada	0339 0556 1163
Firstline	0037 0556 0374 0668 0714 0163 0009 0321 0216 0247 1909 0102 0217 0411 0349 0238 0072 0208 0361 1037 1191 0808 1163 1308	Grandin	0648
Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0349 0072	Gronic	0037 0556 0226 0356 0045
Flint	0037 0556 0610 0072 0218 0455 0264	Grundig	0072 0108 0208 0217 0036
FNR	0102	Grunkel	0339 0516 0473 0335 0560
Force	1149	H&B	0163 0363 0225 0548
Forgestone	0193	Haaz	0037 0556 0009 0163 0610
Formenti	0163 0037 0556 0486 0216 0087 0320	Haier	0714 0715 0668 0374 0320
Formenti-Phoenix	0216 0320	Halifax	0282 0218 0455 1037 0865
Fortress	0093 0087	Hammerstein	1191 0880
Fraba	0037 0556 0370	Hampton	0102 0217 0163
Friac	0009 0037 0556 0102 0370 0499 0655 0610	Hanimex	0195 0508 0535 0191 0554
Frontech	0247 0264 0349 0363 0217 0009 0163	Hanseatic	0070 0487 0037 0443 0706
Fuchsware	0780	Grunkel	0556 0587 0009 0036 0370
Fujimaro	0865	H&B	0740 1935 1908 0630 1223
Fujitsu	0683 0853 0206 0072 0102 0217 0163 0009 0352 0037 0556 0361 0259	Haaz	1916 1308 0178
Fujitsu General	0009 0217 0206 0163	Haier	1163
Fujitsu Siemens	1298 1259 1248 1163 0808	Halifax	0808
Funai	0668 0264 0412 1505 1904	Hammerstein	0706
Furichi	0860	Hampton	0264 0216 0217
Futronic	0264 0795 0860 0698	Hanimex	0218 1908
Future	0037 0556	Hanseatic	0037 0556 0499 0349 0163
		Grunkel	0361 0292 0282 0394 0320
		H&B	0634 0370 0661 0009 0217
		Haaz	0087 0377 0714 0808 0486
		Haier	0238 1908
		Halifax	0037 0556 0499 0349 0163
		Hammerstein	0361 0292 0282 0394 0320
		Hampton	0625
		Hanimex	0634 0370 0661 0009 0217
		Hanseatic	0009 0037 0556 0102 0516
		Grunkel	0087 0377 0714 0808 0486
		H&B	0238 0829
		Haaz	0037 0556
		Halifax	0865
		Hampton	0773 1196 1269
		Hanimex	0009 0412 0037 0556 0487
		Hanseatic	0037 0556
		Grunkel	0009 0412 0037 0556 0487
		H&B	0218 0418 0282 0264
		Haaz	0556 0037
		Halifax	0217 0009
		Hampton	0349

Hicon	1298		ITT	0163 0480 0349 0361 0473
Hifivox	0109			0548 0193 0346 0339 0208
Higashi	0216			0610
Highline	0264 0037 0556		ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480
Hikona	0218			0349 0346 0208 0339 0606
Hinari	0208 0037 0556 0009 0218			0610 0631 0363
	0036 0163 0355 0443 0487			0264 0037 0556 0247 0374
	0264 1908		ITV	1982
Hisawa	0282 0218 0455 0610 1908		JDV	
	0714		Jean	0036
HiSense	0848 0208 0698 0891 0860		JEC	0035
Hit	0087		Jinxing	0848
Hitachi	0225 1225 0349 0578 0036		JMB	0037 0499 0634 0374 0556
	0356 0044 0108 0473 0163			0443 1908
	0217 0194 0516 0072 0481		JNC	0876
	0499 0037 0556 0109 0363		Jocel	0712
	0548 0719 0634 0744 0178		Jubilee	0556
	1137 0105 0492 1481 0361		JVC	0653 0036 0683 0193 0371
	0512 0480 0797 1045 0629			0218 0606 0418 0731 0093
	1037 1576 1149 1904 0877			0650
Hitachi Fujian	0108 0037 0225 0556		Kaisui	0218 0282 0037 0556 0216
Hitsu	0009 0610 0455 0218			0455 0217 0009
HMV	0087 0193		Kambrook	0377
Höher	0714 1556 0865 1163		Kamp	0216
Home Electronics	0606		Kapsch	0163 0361 0206 0259 0104
Hornynphon	0037 0556		Karcher	0037 0556 0370 0610 0163
Hoshai	0218 0455 0282			0282 0102 0264 0778 0714
Huanyu	0374 0216		Kathrein	1556 0606
Hugoson	0890 1217		Kawa	0556 0037
Hygashi	0217 0216		Kawasho	0371
Hyper	0009 0216 0217 0247		KB Aristocrat	0216
Hypersonic	0361		Kendo	0163
Hypson	0037 0556 0714 0715 1934			0610 0037 0556 0163 0512
	0264 0217 0282 0455 0238			0370 0377 0363 0411 0102
	1908 1037 0668 0486			0247 0362 0648 1037 1437
	1037 0865 0556 0706 0860			0486
Hyundai	0753 0698 1244 0876 1556		Kennedy	0163 0206 0435
Iberia	0037 0556		Kennex	1037
ICE	0264 0037 0371 0009 0556		Kenwood	0105
	0218 0217 0216		KIC	0217
Ices	0218 0216		Kingsley	0216
Ict	0037 1137 0556		Kiota	0001
iDEAL	1556		Kiss	0800
Iiyama	1217 0890		Kiton	0556 0037 0668
Imperial	0037 0163 0370 0074 0084		Kneissel	0037 0370 0610 0411 0374
	0556 0630 0411 0361 0349			0499 0556 0435 0259 0292
	0418 0247			0238 0362 1908
Indiana	0037 0556		Kobra	1298
InFocus	0736 0752 1164		Kolster	0037 0556 0102 0349 0247
Ingelen	0487 0610 0714 0163 0361			0218
	1337		Konichi	0009
Ingersoll	0009		Konka	0037 0556 0371 0714 0418
Inno Hit	0009 0072 0037 0556 0218			0218 0641 0587 0754 0779
	0290 0217 0516 0247 0102			0606
	0282 1163		Kontakt	0487
Innovation	0037 0556		Korpel	0037 0556
Innowert	0865 1298		Kortting	0087 0370 0320
Inotech	0773 0820		Kosmos	0037 0556
Interactive	0037 0556 0087 0512 0327		Kotron	0412 0264 1900
	0163 0361 0370 0109 0411		Koyoda	0009
Interbuy	0009 0037 0264 0247 0512		Kraking	0238
	0556		KTV	0217
Interfunk	0037 0556 0087 0512 0327		Kuba	0349 0163
	0163 0361 0370 0109 0349		Kuba Electronic	0349 0163
	0247 0200		Kyoshu	0412 0418 0264
Internal	0037 0556 0499 0374 1909		Kyoto	0163 0216 0217
International	0216		L&S Electronic	0865 0714
Intervision	0282 0217 0455 0037 0371		LaSAT	0486 0370
	0377 0486 0370 0394 0487		Lavis	1037 0037 0163
	0218 0102 0163 0264 0247		Leader	0009
	0009 0556		Lecson	0037 0556
Irradio	0009 0037 0556 0218 0247		Legend	0009 0337
	0290 0371		Lemair	0411
Isukai	0218 0037 0556 0282 0455		Lenco	0037 0721 0009 0163 0374
ITC	0217 0320			0556 0104 0587 1037
ITS	0037 0371 0218 0282 0264		Lenoir	0009
	0216 0009 0556		Lesa	0247
	0009 0037 0556 0218 0247		Levis Austria	0037 0556
	0290 0371		Lexsor	1196
	0218 0037 0556 0282 0455		Leyco	0264 0072 0037 0556

LG	0178 0037 0370 0377 0009 0556 0714 0001 0217 0216 0290 0163 0606 0109 1934 0698 0715 0829 1637 1146 1148 1191 0247 0361	Merritt Metz MGA Micromaxx	0548 0361 0163 0388 0447 0746 0367 0087 1163 0195 0535 0554 0191 0037 0556 0587 0668 1037 0178 0037 0556 0218 0104 0037 0556 0668 1037 0630 0808
Liesen & Tter	0327 0037 0556	Microstar	0808
Liesenkotter	0037 0327 0328 0556	MicroTEK	0820 0698 0860 0706 0264
Lifetec	0037 0009 0374 0668 0512 0655 1037 1137 0556 0714 0218 0264 0683 1248 1259	Mikomi Minato Minerva	1149 1163 0744 0037 0556 0487 0535 0195 0070 0191 0554 0516 0108 0412 0037 0556 1900
Lloyd's	0001 0009	Mirror	1900
Lodos	1037 1149	Mistral Electronics	0193
Loewe	0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370 0087 0292 0362 0516	Mitsubishi	0108 0093 0512 0037 0178 0087 0036 0193 0535 0556
Logik	0011 0698 0060 0773 0009 0193 0264 0371 0001 0880 1217 1037	Mitsuri General	0208 1934 1037
Logix	0668	Mivar	0163
Luker	1982	Monaco	0292 0290 0291 0370 0216
Luma	0037 0363 0206 0163 0411 0556 0374 0009 0362 0259	Morgan's	0609 0516 0217
Lumatron	0363 0206 0037 0556 0362 0163 0259 0361 0217 0264 0073	Motorola	0009 0037 0556 0093
Lux May	0037 0009 0556	MTC	0060 0370 0349 0512 0163
Luxor	0194 1163 0290 0363 0480 0492 0349 0361 0208 0356 0548 0163 0346 0473 1037 0217 0631	MTlogic Multibroadcast	0216 0361 0714 1308 0193 0102
LXI	0178	Multitec	0037 0556 0486 0668 1037
Madison	0037 0556	Multitech	1556 1982
Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163	Murphy	0349 0009 0363 0486 0037
Magnafon	0516 0102 0216 0073	Musikland	0370 0556 0217 0216 0247
Magnavox	0037 0556 0036 0780	MyCom	0102 0264
Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1289	Myryad	0104 0216 0072 0163
Mandor	0264	NAD	0037 0218 0247 0556
Manesth	0037 0556 0217 0264 0320 0035 0163 0363	Naiko	0166 0178 0361 0163
Manhattan	0037 0876 0556 0668 1037 0163 0778	Nakimura	0037 1982 0606 0556
Maqma	1298	Naonis	0374 0037 0556
Marantz	0037 0556 0412	Narita	0363 0163
Marelli	0087	NAT	1982
Mark	0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715	National	0226
Master's	0499 0037	NEC	0226 0170 0587 1170 0036 0320
Masuda	0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556	Neckermann	0455 0009 0374 0217 0037 0556 0011 0704 0245 1704 0499 0653 0771 0661 0705
Matsui	0037 0556 0487 0009 0177 0011 0355 0072 0036 0217 0371 0433 0443 0363 0455 0163 0349 0516 0035 0208 0045 0195 0191 0335 0714 1908 1037 0629 1916 0880	NEI	0037 0191 0370 1505 1010 0200 0554 0556 0163 0327 0418 0349 0087 0247 0217 0411 0320 0363 0512 0037 0556 0337 0371 0163 1037
Matsushita	0650	Neovia	0865 0876
Matsuviama	0587	Nesco	0247 1908
Maxam	0264	Netsat	0037 0556
Maxdorf	0773 0698 0706 0264	Network	0337
Maxim	1982 1556	Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218
MCE	0009	New Tech	0282 0714
Mediator	0037 0556	New World	0037 0009 0556 0217
Medion	0037 0714 0808 0668 0556 0512 1137 0698 1908 1037 1437 1900 1248 1259 0245 0880 1289 1916 1556	Nfren	0218
Megas	0610	Nicamagic	0800
Megatron	0178	Nikkai	0216
MEI	1037 0037 0556	Nikkei	0072 0218 0037 0556 0217
Melectroninc	0346 0037 0512 0109 0247 0105 0104 0374 0009 0217 0480 0492 0216 0411 0349 0163 0287 0556 0634 0361 0191 0195 0661 0714	Nikko	0264 0035 0337 0216 0009 0036
Memorex	0009 0178 0650 0060	Nishi	0714
Memphis	0337 0072 0009	Nobliko	0178
Mercury	0001 0037 0009 0698 0264 0556 0706 0060	Nogamatic	0482
		Nokia	0102 0070 0216
		Nordic	0109
			0361 0163 0480 0349 0548 0492 0473 0339 0208 0374 0631 0606 0346 0320 0610 0109 0217

Nordmende	0109 0714 0891 0287 0560 0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248	Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216 0320
Norfolk	0163	Phonola	0037 0556 0087 0193 0216
Normerel	0037 0556	Pilot	0556 0037 0712 0706
Novak	0037 0556	Pioneer	0760 0011 0166 0037 0170
Novatronic	0037 0105 0374 0556		0679 0556 0370 0361 0109
NU-TEC	0455 0698 0820 0037 0556 0821	Pionier	0163 0287 0486 0512
Nurnberg	0163 0361	Plantron	0370 0486
Oceanic	0163 0361 0208 0473 0548 0480	Playsonic	0037 0556 0264 0009
Odeon	0264	Plus	0714 0037 0217 0339 0715
Okano	0370 0037 0556 0264 0072 0009	Policom	0102 0109 0206 0238 0361
Omega	0264	Polytron	0163 0070 0074 0084 0087
Omni	0780 0891 0698 0826	Poppy	0535
Onn	1149	Portland	0697 0282
Onwa	0371 0602 0218 0433 0102	Powerpoint	0009
Opera	0037 0556	Prandoni-Prince	0374 1909
Optimus	0650 0166	Precision	0487 0037 0556 0698
Optonica	0093	Premier	0247 0516 0361 0363
Orbit	0037 0556	President	0217
Orion	0037 0443 0355 0556 1954 0714 0655 0177 0320 0011 0009 0321 0102 0264 0412 0516 1916 1908 0880 1196	Prima	0009 0264 0412 1269
Orline	0037 0218 0556	Princess	0698
Ormond	0668 1037 0037 0556	Prinston	1037
Orsowe	0516	Prinz	0009 0264 0412 1269
Osaki	0072 0218 0217 0264 0037 0412 0374 0355 0556	Profex	0009 0163 0361 0363
Osio	0037 0556 0290	Profi	0009
Oso	0218	Profitronic	0037 0556 0102
Osume	0157 0072 0036 0218 0037 0556	Proline	0037 0556 0625 0634 0630
Otto Versand	1505 1010 0036 0093 0512 0037 0556 0535 0195 0349 0554 0191 0361 0109 0226 0247 0320 0217 0009 0282 0516	Prosonic	0411 0321 0072 0621
Pace	1908	Protech	0037 0556 0370 0374 0371
Pacific	0037 0556 1137 0714 1037 0443	Proton	0668 0714 0216 0217
Pael	0216	Provision	0009
Palladium	0370 0037 0655 0411 0630 0714 1137 0191 1505 1010 0200 0418 0554 0556 0349 0247 0327 0087 0163 0217 0363	PVision	0119 0876
Palsonic	0264 0412 0037 0217 0377 0218 0698 0556 0773 0779 0001 0418 0778 1196 1269	Pye	0037 0556 0087 0554 0374
Panama	0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247	Pymi	0349 0412
Panashiba	0001	Quadrail	0218
Panasonic	0650 1650 0108 0226 1310 0361 0367 0516 0037 0556 0163 0548 0771 0850 0001 0853 0178 0060	Quasar	0247 0650 0865 0009
Panavision	0037 0411 0556	Quelle	0037 1505 1010 0011 0109
Papouw	0037 0556	Questa	0512 0535 0349 0554 0191
Pathe Cinema	0163 0238 0216 0320 0292 0349 0370	R-Line	0361 0036 0217 0247 0074
Pathe Marconi	0109	Radialva	0327 0084 0328 0070 0104
Pausa	0009	Radiola	0105 0668 0556 0157 0195
Perdio	0072 0320 0163 0037 0216 0282 0556	Radiomarelli	0200 0264 0290 1037 0346
Perfekt	0037 0556	RadioShack	0009
Philco	0087 0084 0074 0418 0247 0163 0370 0037 0556	Radiotone	0037 0556 0163
Philex	0193 0163	Rank	0109 0218 0163 0037 0556
Philharmonic	0217	Rank Arena	0287 0337
Philips	0556 0037 0238 0721 0554 0191 0087 0193 0374 0772 0009 0200 0722 1246 1756 0361	RBM	0037 0556 0217
Phocus	1289 1308 0714	RCA	0087 0516 0247 0037 0556
		Realistic	0087 0556 0178
		Recor	0037 0556 0099
		Rectiligne	0009 0037 0556 0370 0418
		Rediffusion	0412 0648 0668 0264 1037
		Redstar	0037 0556
		Reflex	0037 0556 1037 0668
		Relisys	0865 0876 0877 0878 1207
		Reoc	1213 1214 1211 1209 1268
		Revox	1298
		Rex	0714 0634 1909
			0037 0556 0370
			0206 0363 0411 0247 0163
			0259 0264

RFT	0087 0292 0370 0072 0264 0037 0556 0486	Sentra	0035 0218 0009 0349 0610 0455 0216 0093
Rhapsody	0216	Shanghai	0848
Ricoh	0037 0556	Sharp	0093 1193 0157 0036 0491 0653 0256 0193 0516 0200
Rinex	0773 0418 0698 0264 0706		0760 1393 1163
Roadstar	1037 0009 0418 0037 0556 0714 0668 0218 0264 0282 1916 1337 1189 1900	Shintoshi	0037 0556
Robotron	0087	Shivaki	0037 0556 0443 0374 0178
Rodox	0037 0556	Show	0418 0009 0072 0698 0264
Rover	0036 0877		0706 0037
Rowa	0264 0698 0217 0712 0009 0216 0706 0587 0037 0556	Siarem	0163 0087 0102 0516
Royal	0418 0825 0606	Siemens	0191 0535 0554 0200 0195 0327 0328 0157 0037 0556
Royal Lux	0370 0412 0335		0361
Rukopir	0556 0037	Siera	0037 0556 0587
S-Media	1217	Siesta	0370
Saba	0625 0109 0560 0287 0087 0163 0516 0361 0498 0335 0548 0650 0714	Silva	0037 0556 0216 0361 0648
Saccs	0238	Silva Schneider	1556
Sagem	0610 0455 0282 0830 0618	Silver	0036 0037 0455 0361 0556
Saisho	0634 0374 0516 0177 0009	SilverCrest	0715 0163
Saivod	0011 0217 0163 0264 0037 1982 0556 1163 0668 0712 1037	Singer	1037 0037 0556
Sakai	0163	Sinotec	0009 1537 0087 0037 0556
Sakyno	0455	Sinudyne	0102 0247 0435 0335 0163
Salora	0290 0194 0349 0163 0356 0361 0516 0363 0548 0339 0208 0480 0621 0631	Sky	0177 0087 0102 0163 0361
Salsa	0335	Skymaster	0516 0349 1505 1010 0206
Sambers	0516 0102	Skysonic	0037 0556 1908 0606
Samsung	0618 0587 0037 0178 0556 1249 0093 0644 1235 0009 0217 0482 0370 0060 0264 0216 0290 0072 0208 0163 0625	Sliding	0865 0880 0800
Sandra	0216 0217	SLX	0668
Sanela	0238	Smaragd	0487
Sansui	0037 0729 0556 0706 0371 0655 0727 0602 0455 0861 0888 0753 0826	Soemtron	0865 1298
Santon	0009	Sogera	0320
Sanyo	0208 1208 0157 0292 0721 0036 0011 0370 0339 0072 0216 0217 0104 0045 0555 0009 0163 0037 0108 0556 0486 0735 0170 0704 1037	Solavox	0361 0072 0163 0548 0037
Save	0037 0556	Sonawa	0556
Saville	1908	Sonber	0218
SBR	0037 0556 0193	Soniko	0102
Schaub Lorenz	0548 0714 0361 0349 0606 0486 0374 1191	Soniq	0037 0556
Schneider	1137 0037 0556 0349 0394 0352 0259 0217 0247 0371 0361 0218 0668 1037 0163 0648 0714 1909 1908 1982 1916 0070	Sonneclair	1298
Scotland	0163	Sonolo	0208 0370 0339 0217
Scott	1189 0178	Sontec	0037 0556
Sears	0178	Sony	0370 0556 0009 0264 0282
Seaway	0634	Sound & Vision	0217
Seelver	0556 1037 0037	Sounddesign	0208 0163 1505 1010 0548
SEG	0037 0556 1037 1337 1437 0668 0217 0487 0009 0349 0163 0264 0634 0036 0102 0247 0362 0216 1163 0218 1909 0714	Soundwave	0037 0556 0320 0418 0715
SEI	0087 0102 1505 1010 0163 0516 0349 0206 0037 0556 0177	Soyea	0773
Sei-Sinudyne	0102 0206 0516 1505 1010 0037 0556 0087	Spectra	0009
Seitech	1217	Ssangyong	0009
Seleco	0206 0363 0259 0362 0163 0411 0371 0036 0264 0346 0435	Staksonic	0009
Sencora	0009	Standard	0037 0556 1037 0218 0009
		Starlite	0217 0320 0374
		Stenway	0009 0163 0037 0556 0264
		Stern	0412
		Stevison	0282 0218
		Strato	0206 0259 0163 0363 0264
		Strong	0411 0435
		Stylandia	1982 1556
		Sunic Line	0037 0556
		Sunkai	1163 1149 1037 0037 0556
			0217
			0355 0321 0455 0218 0610
			0037 0556 0487 0865
			0371 0037 0556 0009 0264
			0455
			0037 0556 0009
			0516 0216 0217
			0009 0208 0556 0698 0264
			0805 0455

SuperTech	0009 0037 0556 0216 0218		0377 0247 0715 0163 1037
Supervision	0698 0264	Tenson	0320 0009
Supra	0178 0374 0009 0037	Tesla	0037
Susumu	0335 0218 0287	Tevion	1248 1298 0037 1259 0556
Sutron	0009		1556 0648 0808 0668 0865
SVA	0698 0264 0805 0455		1137 0714 1037 1289
Svasa	0805 0698 0208 0706 0264	Texet	0217 0374 0009 0216 0218
Swissline	0247	Thomas	1904
Swisstec	0880 0865	Thomson	0320 0625 0560 0287 0109
Sydney	0216 0217		0335 0037 0556 0349 0216
Symphonic	1904	Thorn	0108 0193 0109 0073 0225
Sysline	0037 0556		0361 0238 1505 1010 0074
Sytong	0216		0084 0499 0535 0037 0072
T+A	0447		0556 0011 0104 0335 0512
Tandberg	0367 0411 0109 0337 0362		0036 0045 0374 0035 0070
	0361 0163		0553 0356
Tandy	0218 0072 0217 0247 0093	Thorn-Ferguson	0104 0108 0109 0238 0193
	0163		0361 0335 0499 0073 0035
Tashiko	0036 0217 0170 0216 0163	Tiny	1196 1269
	0363	Tiny Digital	0660
Tatung	1556 0037 0556 0072 0516	TMK	0178 0177
	0217 0011 0629 0621 1908	Tobishi	0218
	1756 1259 1248 1191	Tokai	0072 0037 0556 0337 0668
TCM	0714 1289 0808	Tokaido	0163 0217 0374 0009 1037
Teac	0698 0037 1437 1037 0556	Tokyo	1037
	0512 0712 0668 0455 0217	Tomashi	0216 0035
	0706 0264 1909 0178 0009	Tongtel	0282 0218
	0412 0349 0721 0282 0418	Top Show	0780 0587
	0755 0170 0714 1949 1149		0698 0773 0418 0009 0264
	1755		0706
TEC	0217 0009 0247 0335 0337	Topline	1037 0668
	0259 0037 0556 0361 0163	Toshiba	0508 0060 1508 0035 0553
Tech Line	0037 0556 0668 1437 1163		1289 0036 0070 0102 0714
Tech Lux	1189		0241 0217 0109 0718 0195
Techica	0218		0191 0618 1916 1908 0009
Technema	0320		0698 0037 1945 0736 1164
Technica	1982		0832 1163 1935 1556 0650
Technics	0650		1704
TechniSat	0655 0037 0556 0163	Towada	0349 0102 0217
Technisson	0714 1289	Toyoda	0009 0371 0264
Technol Ace	0698 0264 0634 0374 0216	Trakton	0009 0264 0217
Technosonic	0037 0556 0499 0880	TRANS-continents	0668 1037 0865 0556 0037
Techwood	1163		0621 0486 0217
Tecnimagen	0556	Transonic	0037 0556 0455 0587 0512
Tedelex	0217 0698 0606 0706 0037		0264 0698 0712 0418 0009
	0418 0009 1537 0208 0891	Transtec	0216
	0587 0556	Triad	0037 0556 0218 0009
Teiron	0009	Trical	0157
Tek	0820 0037 0698 0009	Trident	0516 0217
Teknika	0060	Tristar	0264 0218 0193
Tele System	0876	Triumph	0177 0516 0346 0556 0037
Teleavia	0109 0287	Tsoschi	0282
Telecor	0037 0556 0163 0218 0217	TVTEXT 95	0556
	0259 0394	Uher	0037 0556 0206 0320 0374
Telefunken	0625 0560 0074 0587 0109	Ultravox	0418 0486 0370 0259 0480
	0698 0712 0498 0820 0896		0087 0102 0374 0247 0216
	0754 0780 0287 0891 0084	Unic Line	0163 0037 0556
	0819 0335 0073 1243 0037	United	0037 0556 0473 0455 0349
	0556 0486 0714 1556 0346		0714 0037 0715 0556 1916
	0821		1908 1037 0587 1982
Telefusion	0037 0556	Universal	0714 0037 0556
Telegazi	0037 0163 0259 0218 0264	Universum	0346 0105 0195 0473 0535
	0556		0361 0247 0492 0480 0370
Telemeister	0320 0037 0556		0200 0418 0011 0037 0512
Telesonic	0037 0556		0036 0157 0070 0163 0264
Teletstar	0009 0037 0556 0412		0104 0556 0411 0290 0074
Teletech	0037 0556 0668 0009 0247		0327 0328 1505 1010 0668
	0337 1037		0349 0217 0109 0362 0337
Teleton	0217 0206 0163 0349 0259		0177 1337 0631 0554 0009
	0036 0363		0084 1037 1437 0170 1163
Televideon	0320 0163 0216		1149 0618
Television	0037 0556	Univox	0037 0556 0337 0087 0163
Telexa	0102		0238
Tempest	0009 0037 0556 0264	Utax	0163
Tennessee	0037 0556	V7 Videoseven	1755 0178 0880 1217
Tensai	0104 0218 0037 0556 0217	Vestel	0037 0163 0217 0556 0668
	0320 0009 0105 0374 0371		1037 1163

Vexa	0009 0037 0556
Victor	0653
Videologic	0218 0216
Videologique	0216 0218 0217
Videosat	0247
VideoSystem	0037 0556
Videotechnic	0216 0320 0217 0374
Videoton	0356 0163
Vidikron	0102 0735
Vidtech	0036 0178
Viewpia	0876
ViewSonic	1755
Viper	0337
Visiola	0216
Vision	0037 0264 0556 0320 0217
Vistar	0206 0361
Vortec	0037 0556
Voxson	0087 0037 0556 0363 0418 0163 0178
Waltham	0217 0356 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037 0163 0443
Watson	1037 1248 1259 0320 0556 0037 0163 0009 0668 0218 0394 1908 1437 0327
Watt Radio	0102 0349 0163 0216
Wega	0037 0556 0036 0087
Wegavox	0009 0037 0556
Welltech	0714
Welblick	0037 0556 0320 0217
Weltstar	1037
Weston	0037 0556
Wharfedale	0037 0861 0896 0891 0556 0860 0698 1556 0706 1988
White	
Westinghouse	0320 0216 0037 0556 0337 1909
Windsor	0668 1037
Windstar	0282 0337
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	0880 0890 0865 1289 1298 0877 1217
Worldview	0455 0045
X-View	1191
Xenius	0634
XLogic	0698 0860
Xoro	1243 1196 1217
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0650 0797 1576
Yamishi	0282 0455 0218 0037 0556 0217
Yokan	0037 0556
Yoko	0217 0037 0556 0218 0264 0009 0370 0339 0216 0247
Yorx	0218
Yoshita	0825
Zanella	0238
Zanussi	0206 0363 0217
Zenith	1909
Zenor	0339
ZX	1908

## Video Recorders

## Videomaskiner

## Videospillere

## Videobandspelare

## Videonauhurit

## Bίντεο

## Видеомагнитофоны

## Video Kaydediciler

## Videorecorder

## Vídeos

Accent	0072
Adyson	0072
Aim	0278 0642 0348
Aiwa	0307 0000 0348 0352 0037 0742 0734 0041 1137 0032 1032
Akai	0037 0106 0315 0642 0041 0352 0240 0348
Akashi	0072
Akiba	0072
Akura	0072 0041
Alba	0278 0072 0352 0000 0315 0348 0081
Allorgan	0240
Allstar	0081
Amstrad	0000 0278 0072
Anitech	0072
Ansonic	0000
Aristona	0081
ASA	0037 0081
Asuka	0072 0037 0081 0000 0038
Audiosonic	0278
AVP	0352 0000
AWA	0037 0278 0642 0043
Baird	0106 0278 0104 0041 0000
Basic Line	0278 0072 0104
Beko	0104
Bestar	0278
Black Diamond	0642 0278
Black Panther	0278
Blaupunkt	1562 0226 0081 0034
Blue Sky	0037 0348 0072 0352 0278 0000 0480 0642 1137
Bondstec	0072
Brandt	0041 0320 0321
Brandt	
Electronique	0041
Brinkmann	0348
Bush	0072 0278 0315 0352 0000 0348 0081 0642 0742
Carena	0081
Carrefour	0045
Casio	0000
Cathay	0278
Centrum	0593
CGE	0041 0000
Cimline	0072
Clatronic	0072 0000
Combitech	0352
Condor	0278
Crown	0037 0278 0072 0480
Cyrus	0081
Daewoo	0278 0642 0637 0348 0352 0045
Dansai	0072 0278
Dantax	0352
Daytron	0278
de Graaf	0042 0166 0081 0104 0048 0000 0041 0081 0067 0348 0352
Decca	
Deitron	0278
Denko	0072
Diamant	0037
Diamond	0278
Digitor	0642
DSE	0642
Dual	0041 0081 0278 0000 0348
Dumont	0000 0081 0104
Durabrand	0642
Elbe	0278 0038
Elcatech	0072
Elin	0240

Elsay	0072	Lenco	0278
Elta	0072 0278	Leyco	0072
Emerson	0072 0045 0000 1137	LG	0037 0480 0000 0278 1137
ESC	0278 0240	Lifetec	0348
EuroLine	0348	Loewe	0081 1562 0226 0037
Ferguson	0041 0320 0321 0000 0278 0348	Logik	0240 0072 0106
Fidelity	0000 0072 0240 0432 0352	Lumatron	0278 0593
Finlandia	0104 0081 0042 0166 0000 0048 0037 0043 0106 0226	Lux May	0072
Finlux	0000 0081 0104 0042	Luxor	0106 0043 0072 0104 0047 0048 0315
Firstline	0072 0348 0043 0037 0045 0042 0278 1137	Magnavox	0081 0642
Fisher	0047 0104 0038	Magnum	0642
Flint	0348	Manesth	0072 0045 0081
Frontech	0072	Marantz	0081 0038
Fujitsu	0000	Mark	0278 0000
Fujitsu General	0037	Mastec	0642
Funai	0000 0593	Master's	0278
Galaxi	0000	Matsui	0348 0037 0240 0352 0000 0742
Galaxis	0278	Mediator	0081
GE	0320	Medion	0348 0352
GEC	0081	Meletronic	0000 0037 0038
General Technic	0348	Memorex	0104 0000 0037 0048 0047
Genexxa	0104	Memphis	0072
Goldhand	0072	Metronic	0081
GoldStar	0037 0480 0000	Metz	1562 0347 0836 0081 0226 0037
Goodmans	0000 0072 0240 0278 0037 0081 0348 0637 0352 0642	Micormay	0348
GPX	0037	Micromaxx	0348
Graetz	0041 0104 0240	Migros	0000
Granada	0104 0048 0081 0240 0037 0226 0042 0000	Mitsubishi	0043 0067 0081 0480 0000 0642
Grandin	0072 0037 0000 0278	Multitec	0037
Grundig	0347 0081 0226 0320 0348 0072 0352 0742 0034	Multitech	0000 0072 0104
Haaz	0348	Murphy	0000
Hanimex	0352	Myryad	0081
Hanseatic	0037 0278 0081 0038	NAD	0104
Harwood	0072	Naiko	0642 0348
HCM	0072	National	1562 0226
Hinari	0072 0352 0041 0278 0240	NEC	0041 0038 0067 0040 0104 0037 0278 1137
Hisawa	0352	Neckermann	0041 0081
Hischito	0045	Nesco	0072 0000 0352
Hitachi	0042 0166 0041 0000 0240 0081 0104 0593	Neufunk	0037
Höher	0278 0642	Nikkai	0072 0278
Hornynphon	0081	Nokia	0104 0106 0315 0041 0278 0240 0048 0042 0081
Hypson	0072 0348 0278 0352 0000 0037 0480	Nordmende	0041 0320 0321 0067
Imperial	0000 0240	NU-TEC	0348
Ingersoll	0240	Oceanic	0000 0048 0106 0081 0104 0041
Inno Hit	0240 0278 0072	Okano	0315 0348 0072 0278
Interbuy	0037 0072	Onimax	0642
Interfunk	0081 0104	Orbit	0072
Internal	0278 0637	Orion	0352 0348 0742 1396
International	0278 0037	Orson	0000
Intervision	0000 0278 0037 0348	Osaki	0000 0037 0072
Irradio	0072 0037 0081 1137	Osume	0072
ITT	0106 0041 0104 0240	Otto Versand	0081
ITT Nokia	0048	Pace	0352
ITV	0278 0037	Pacific	0000
JMB	0352 0348	Palladium	0072 0315 0037 0041 0240 0348 0432
Joyce	0000	Palsonic	0072 0000 0642
JVC	0041 0067 0486	Panasonic	1562 0226 0836 1244
Kaisui	0072	Pathé Cinema	0043
Kambrook	0037	Pathé Marconi	0041
Karcher	0278	Perdio	0000
Kendo	0106 0315 0348 0072 0037 0278	Philco	0038 0072
Kenwood	0041 0038	Philips	0081 1281 0593 1269
KIC	0000	Phoenix	0278
Kimari	0047	Phonola	0081
Kneissel	0352 0348 0037 0278	Pioneer	0067 0081 0042 1803
Kolster	0348	Portland	0278 0637
Korpel	0072	Prinz	0000
Kuba	0047	Profitronic	0081 0240
Kuba Electronic	0047	Proline	0000 0278 0320 0642 0321
Kyoto	0072	Proscos	0278
		Prosonic	0278 0000

Protech	0081 0278	Technics	0226
Provision	0278	TechniSat	0348
Pye	0081 0000	Tedalex	0037 0348 0642
Quasar	0278	Teleavia	0041
Quelle	0081	Telefunken	0642 0041 0593 0000 0320
Radialva	0037 0072 0081 0048		0321 0278
Radiola	0081	Telesat	0037
Radionette	1137 0037	Teletech	0072 0278 0000
Rank	0041	Tenosal	0072
Rank Arena	0041	Tensai	0000 0037 0072 0278
RCA	0320	Tevion	0348 0642
Reoc	0348 0637 0278	Texet	0278
Rex	0041	Thomson	0320 0321 0041 0067 0278
RFT	0072	Thorn	0041 0104 0037
Roadstar	0240 0072 0037 0278 0742	Thorn-Ferguson	0320
	0081	Tokai	0072 0037 0041 0104
Royal	0072	Tokiwa	0072
Saba	0041 0320 0321 0278	Topline	0348
Saisho	0348	Toshiba	0045 0041 0043 0081 0742
Salora	0043 0106 0104		0352
Samsung	0240 0432 0620	Towada	0072
Sansui	0041 0067 0106 0072 0348	Tradex	0081
Sanyo	0104 0047 0048 0067 0348	Tredex	0278
Saville	0352 0278 0240	Triad	0278
SBR	0081	Uher	0037 0240
ScanSonic	0240	Ultravox	0278
Schaub Lorenz	0041 0104 0000 0106 0315	Unitech	0240
Schneider	0072 0000 0037 0081 0278	United	0348 0742
	0240 1137 0042 0352 0642	Universum	0000 0081 0240 0037 0106
Scott	0593		0348 0871 0104
Seaway	0278	Victor	0067
SEG	0072 0240 0278 0642 0081	Video Technic	0000
	0637 0871 0593	Watson	0081 0352 0278 0642
SEI	0081	Weltblick	0037
Sei-Sinudyne	0081	Wharfedale	0593 0642
Seleco	0041 0037	World	0348
Sentra	0072	Yamaha	0041
Setron	0072	Yamishi	0072 0278
Sharp	0048 0037 0569	Yokan	0072
Shintom	0072 0104	Yoko	0037 0072 0240
Shivaki	0037	Yoshita	0072
Siemens	0037 0104 0081 0320 0347	Zenith	0637
Siera	0081	ZX	0348 0352
Silva	0037		
Silver	0278		
SilverCrest	0642		
Singer	0348 0045		
Sinudyne	0081 0352		
Smaragd	0348		
Sonitron	0047		
Sonneclair	0072		
Sonoko	0278		
Sonorlor	0048		
Sontec	0037 0278		
Sonwa	0642		
Sony	0032 0034 1032 0106		
Soundwave	0037 0348		
Ssangyong	0072		
Standard	0278		
Starlite	0037 0104		
Stern	0278		
Sunkai	0348 0278		
Sunstar	0000		
Suntronic	0000		
Sunwood	0072		
Supra	0037 0240 0348 0278		
Symphonic	0000 0072		
T+A	1562 0226		
Tandberg	0278		
Tashiko	0000 0048 0240 0081 0037		
Tatung	0000 0041 0081 0048 0043		
	0348 0352		
Tchibo	0348	@sat	1300
TCM	0348	@Sky	1334
Teac	0072 0041 0000 0278 0642	ABsat	1323 0710 0713
	0037 0081 0307 0593 0637	ADB	0642 1259 1418 1367 1491
TEC	0278 0072		1473
Tech Line	0072	Adcom	0200
		ADT	0552
		AGS	0710

**Satellite Receivers****Satellitmodtagere****Satelittmottakere****Satellitmottagare****Satelliittivirittimet****Дорифорікоі дέκτες****Приемники  
спутниковой связи****Uydu Alıcılar****Satellitenempfänger****Receptores de satélite**

Akai	0200	Delfa	0863
Alba	0713 1284 1659	Deltasat	1075
Allsat	0200 1017 1043	DGTEC	1242
Alltech	0713	Digatron	1294
Allvision	1232	Digenius	0299 1161
Alpha	0200	DigiFusion	1581 1645
Amitronica	0713	Digihome	1284
Ampere	0132	Diginet	1547
Amstrad	0345 0847 1175 0713 0132 0882 0863 1113	Digipro	1105
Anglo	0713	DigiQuest	0863 1457 1300
Ankarco	0713 1279	DigiSat	1232
AntSat	1017 1083	Digisky	1457
Apro	1672	DigitAlb	1547
Arcon	1205 1043 0834 1279 0132 1075	DigitAll World	1227
Armstrong	0200	DigiTurk	1076
Arnion	1300	DiPro	1547 1473 1418 1367
ASA	0299	Discovery	0710
Asat	0200	Distratel	1205 1283
ASCI	1334 1461 0114	Distrisat	0200
ASLF	0713	DMT	1075
AssCom	0853	DNT	0200
Astacom	0710	Dream	Multimedia
Aston	0142 1261	1237 1537 1637 1437 1651	
Astra	0713	1652	
Astro	0133 0173 0658 1113 1099 1100 0200 0292	DStv	0642 0879
Atlantic		Durabrand	1284
Telephone	1333	Echostar	1200 1467 0610 0167 0853
Audioline	1429	10713 1323 1477 1473 1409	
Aurora	0879 0642 1333 1433	1418	
Austar	1259 0863 0642 0497 0879 1176 1173	Einhell	0132 0713
Axiel	0710	Elap	0713 1611 0587 0710 1567
Axil	1457 1659	Electron	1279
Axis	1111 0834	Elsat	0713
B@ytronic	1412 0299	Elta	0200 1659
Bauckhage	1331	Emme Esse	1428
Bentley Walker	1017	eMTech	1214
Big Sat	1457	Engel	1017 0713 1251
Black Diamond	1284	Erastar	1594
Blaupunkt	0173	Eurielt	0882
Blue Sky	0713	EuroLine	1251
Blue Star	1279	Europa	0863 0200
Boca	0132 1366 0713 1232 1474	Europhon	0299 0132
Boston	0132 0710	Eurosat	1567
Brainwave	1214 0658 1672	Eurosky	0132 0299 0114
British Sky		Eurostar	0818
Broadcasting	0847 1175	Eutelsat	0713
Broco	0713	Eycos	1279
BSkyB	0847 1175	Fast	1901
BT	1296 0710	Fenner	0713
Bubu Sat	0713	Ferguson	1291 0711 1279
Bush	1284 1471 1475 0352 0642 1672	Finepass	1593 1472
Canal Digital	1622 0853 0167 1046 1467	Finlux	0573
Canal+	0853 0292	Flair Mate	0713
CanalSatellite	0853 1339 0292	FMD	1251 1457 1413 0114
CCE	0345	Force	1194 1101
Centrex	1547	Fortec Star	1017 1083 1428
CGV	1413 1567	Foxtel	1356 0879 0720 0497 1176
Cherokee	0710 1323	Fracarro	0345 1173 1162
Chesley	1547	Freecom	0125
Chess	1334 0114 0713 1085 1626	Freesat	0173
CityCom	1176 1232 0299 0818 0504 1075 1555	FTEmaximal	0882 0587
Clatronic	1413	Fuba	0713 0863 1556
Clemens Kamphus	0834	Fugionkyo	0173 0573 1161 0299 1428
Colombia	0132	Galaxis	1251
Columbia	0132	Gardiner	1105 0125
Comag	0132 1366 1413 1232 1579 1412	Garnet	1111 1557 1101 0834 0863
Conrad	0573 0132	GbsAT	1176 0853 0879
Coship	1457	Gecco	0834 1043
Crown	1284	General Satellite	0834 1043
Cyrus	0200	Globo	1251 1626 1412 1429 1334
D-box	1114 0723	GF	1474
Daewoo	1296 0713 1111	GOD Digital	0200
		Gold Box	0292 0853
		Gold Vision	1017
		Golden Interstar	1283

Goodmans	1284 1591	Marantz	0200
Grundig	0173 0847 1291 1284 0750 0345 0879 0853 1330	Maspro	0750 0713 0173
H&B	1547	Matsui	0710 0173
Handan	1622	Maximum	1075 1334
Hanseatic	1099 1100	MDS	1225
Hänsel & Gretel	0132	Mediabox	0292 0853
Hauppauge	1294 1672	Mediacom	1206
HB	1214	MediaSat	0292 0853
HDT	1011 1159	MediaStar	1173
HE@D	1279	Medion	1232 0299 0713 1043 0132 1075 1412 1626 1334
Hills	1232	Medison	0713
Hirschmann	1111 0882 1113 0173 0573 1085 0299 1232 0710 0125 1412	Mega	0200
Hitachi	1284	Meletronic	0818
HNE	1232 0132	Metronic	0713 1215 1279 1280 1282 1283 0818 1205 0132
Homecast	1214 1680	Metz	0173
Humax	1176 1665 1427 1675 1225 0863 1568 1648 1670	Micro	0713 1294
Huth	0132 1143 1017 1075	Micro electronic	0713
Hyundai	1011 1159 1075	Micro Technology	0713
iCan	1367	Micromaxx	0299
ID Digital	1176 0863	Micronik	1003
ILLUSION sat	1557	Microstar	1075
Imperial	1429 1334 1099 1100 1351 0200 0292 1672	Microtec	0713
Ingelen	0882	Morgan's	0200 0713 0132 1409
International	0132	Motorola	0856 1473
Interstar	1105 1017 1214	Multichoice	0642 1333 0879 1433 1559
iotronic	0132	Mx Onda	1560
Irradio	1331	Myryad	1659
ITT Nokia	0573 0723	Mysat	0200
Jadeworld	0642	NEC	0713
Jaeger	1334	Neotion	1617
Jepsen	1214	Netgem	1334
JOK	0710	Neuf TV	1322
K-SAT	0713	Neuhaus	1322
Kamm	0713	Neuling	0713 0834
Kansalaisboksi	1547	Neusat	1232 1474
Kaon	1300	Neveling	0713 0834 0587 1279 1331
KaTelco	1111	Nevir	1161
Kathrein	0504 1561 1567 0658 0249 1057 1221 0114 0173 0200 0713 0818 1323 0710 1416	NextWave	1659
Kennex	0125	Nokia	1143 1555 1017
Kenwood	0853	Nordmende	0713 0723 0200
Key West	0132	Nova	1114 1223 1023 0723 0751
Kiton	0114	OctalTV	0853 0573 1723 1311
Klap	0710	Opentel	1611
Kocomoc TB	1333	Optex	0879
Kongque	1300	Optus	1294 1429
Koscom	0834 1043	Orbis	1232 1412
Kreiling	0658 0249 0114 1461	Orbitech	0834 1283 1043 0114 0552
Kreiselmeyer	0173	Origo	0713 1611 1280 1626
Kyostar	0132	OSAT	0879 0292 0853 1143
L&S Electronic	1043 0132 1334	Ouralis	1334 1412
Labgear	1296	P/Sat	1099 1100 0200 0292 0114
LaSAT	0132 0299	Pace	0834 1351
Lemon	1461	Pacific	0847 1175 1356 0241 0867
Lenco	0713	Pacific Satellite	1323 0791 0720 0497 0200
Lenoxx	1611	Packard Bell	0853 0710 1423 1623
Lexus	0200	Packsat	1111
LG	1414 1075	Palcom	0710
Lifesat	0132 0299 1043 0713	Panasonic	0299 1161 0587 1409 1331
Lifetec	0587	Panda	0879
Listo	1626	Patriot	0847 1104 1304 1404 1320
Lodos	1284	peeKTON	0173 0834
Logik	1284	Philips	1457
Logix	1017 1075	Phoenix	0099 1114 0200 0853 0133
Lorenzen	0299 1294 1161 0867 0132	Phonotrend	0292 0818 1672 0750 0710
LorenzSat	1594	Pilotime	0173 1076 1429
Luxor	0345 0573	Pino	1273
Luxorit	1681	Pioneer	1339
M vision	1557	Phonix	1334
Macab	0853	Phonotrend	1334
Madritel	0642	Pilotime	0329 0853 0292 1308 0352
Manata	0710 0713 0132	Pino	1273
Manhattan	1083 0710 0834 1017	Pioneer	1339

Pixx	0552	SR	0132
Portland	1296	Star Sat	0132 1085
Power Sky	1279	Starland	0713
Preisner	0132 1101 1113 1366	Stream	1847 1848
Premier	0292	Strong	0125 0820 1367 1430 1409
Premiere	0853 1114 0723 1111 1176 1100 0249 0658 0292		1626 0879 0853 1105 1159 1300 1258 1473 1418 1284
Primacom	1111	Sunny	1300
Profile	0710	Sunsat	0713
Proline	1659	Sunstar	0132 0642
Prosat	1173	Supermax	1143 1283
Pyxis	0834 1280	Systec	0132 1334
QNS	1404	Tarbs	1225
Quadral	0710 1323	TBoston	1457 1659 1251
Quelle	0299	Teac	1227 1225 1322
Radiola	0200	Tecatel	1200
Radix	1113 0882	TechniSat	1099 1100 0292 1351 0200 1322 0114 0863
RCA	1291		
Rebox	1214	Technomate	1610 1283
Regal	1251	Technosat	1143 1206
Rex	0552	Technosonic	1672
RFT	0200	Technotrend	1429
Roadstar	0713 0853	Technowelt	0132
Rollmaster	1413	Techsan	1017
Rover	0713	Techwood	0114 1284 1626
Rownsonic	1567	tekComm	1017
S-ZVO	1207	Tele System	1251 1409 1611
SAB	1251 1300	Tele System	
Saba	0710	Electronic	1611
Sagem	0820 1114	Teleciel	1043
Samsung	0863 1243 1678 1570 1293 1244 1458 1017 1206 0853	TeleClub	1367
Sansui	0751	Telecom	0713
Sat Control	1300	Telefonica	1418
Sat Cruiser	1143	Telefunken	0710
Sat Team	0713	Teleka	0750 0834
SAT+	1409	Telenet	1418
Satec	0713 0834	Telestar	1099 1100 0114 0200 0292 1251 1334 1351 1626 1672
Satplus	1100	Teletech	0114
Satstation	1083	Televes	0132 1214 0552 1300 1334
Schaub Lorenz	1214		1409
Schneider	1251 0710 1206 1901	Telewire	1232
Schwaiger	1083 0863 0504 1474 1334 1457 1412 1111 0552 0132 0587 1075	Tempo	1143
SCS	0299	Tesla	1626
Sedea		Tevebox	1681
Electronique	0125 0132 1105 1283 1626 1279	Tevion	1334 1672 0713 1409 1622 1627 1567
SEG	1251 1626 0114 1075	Thomson	0711 0847 1291 1900 1534 0713 1175 0292 0853 1046 0820 0710 1498
Septimo	1205	Tiny	1672
Serino	0610	Tikoo	0132
Servimat	1611	Tividi	1429
ServiSat	1251 0713	Tokai	0200
Sherwood	1611	Tonna	0587 1611 0713 0834
Siemens	0173 1334 1429	Topfield	1206 1208 1207 1545
Silva	0299	Toshiba	1446 1284
Skantin	0713	TPS	0820 1253 1307
Skardin	0587	Triax	0200 0713 0853 1251 0114
SKR	0713		1296 1291 0132 1474 1099
SKT	1449		1113 1227 1594 1626 1611
Sky	0847 0856 1014 1175 0711		1413
SKY Italia	1848 1847	Trio	1075
Sky XL	1412 1251	TT-micro	1429
SKY+	1175	Turnsat	0713
Skymaster	0713 1409 1200 1085 1075 0587 1611 1334	Twinner	0132 0713 1611
Skymax	0200 1413	UEC	0879 1162 1356
Skypex	0299	Uniden	0834
skylplus	1232 1334 1412 1457	Unimax	1547
SkySat	0713 0114	Unisat	0200 0132
SL	0132 1474 1672	United	1251
SM Electronic	0713 1200 1075 1085 0587	Univers	1556
Smart	1273 0132 0299 1101 0882 1113 1232 0713 1413	Universum	0173 0299 0114 1099
Soniq	1567	Van Hunen	1161 0299
Sony	0847 1558 0282 0853 0292	Variosat	0173
		Ventana	0200
		Vestel	1251 0114

VH Sat	1161 0299
Viasat	1323 1023 0820
Visionic	1105 0125 1279
VisionNet	1557
Visiosat	0710 1413 0713 0142 0114 0552 1457
Vivid	1162
VTech	0818
Wavelength	1232 1413
Wharfedale	1284
Wisi	0173 0299 0834 1350 0132
Wisplus	1258
Worldsat	0710 1473 1418 1214 0114 1251
Xanadu	0552
XMS	1075
XSat	0713 1214 0847 1323
Xtreme	1300
Yess	1547
Zehnder	1251 1232 1334 1412 0114 1075 1413 0504 0818 0552
Zenith	0856
Zeta Technology	0200
Zinwell	1176 1173

## Cable Converters

## Kabeldekodere

## Kabeldekodere

## Kabeldekodrar

## Kaapeli-TV-boksit

## АпокабікоПоінтэс

## Кабельные конвертеры

## Kablo Dönüştürüçüler

## Kabelsignalumwandler

## Decodificadores

ADB	1230
Amstrad	1222
Auna	1230
Austar	0276
BT	0003
Canal Plus	0443
Comcrypt	0443
Fastweb	1630
Filmnet	0443
Foxtel	1222
France Telecom	0451 0817
freebox	1482
General	
Instrument	0276 0003
Golden Channel	1110
HomeChoice	1575 1590
HOT	1082 1110
Jerrold	0003 0276
Kabelvision	0003
Macab	0817
Madritel	1230
Matav	1082
Melita	0003
MNet	0443 0019
Motorola	0276 1106 1483
Mr Zap	1112
Multichoice	0019 0443
Nokia	1569
Noos	0817 1624
NTL	1060 1068

Oak	0019
Ono	1068
Optus	0276 1060
Pace	1068 1577 1060
Philips	0451 0817
PVP Stereo Visual	0003
Sagem	0817 1624 1112
Samsung	1060 1666
Scientific Atlanta	0477
Tele Danmark	1016
Tele+1	0443
Telepiu	0443
Telewest	1068 1060
Telsey	1630
Tvel	1082
Thomson	1110 1582
Tri-Vision	1257
United Cable	0003
UPC	1582
Virgin Media	1060 1068
Visiopass	0451 0817

## Video Accessory

## Video tilbehør

## Videotilbehør

## Videotilbehør

## Videon lisälaite

## Αξεσουάρ για Βίντεο

## Видео аксессуары

## Video Aksesuarları

## Video zubehör

## Accesorios de video

Amino	1342
Hewlett Packard	1272
Microsoft	1272
Panasonic	1193
Pinnacle Systems	1447

## Miscellaneous Audio

## Diverse audioudstyr

## Diverse Audioutstyr

## Diverse Audioutstyr

## Muut audiolaitteet

## Διάφορες συσκευές ήχου

## Другие аудиоустройства

## Çeşitli Ses

## Diverse Audio

## Audio Diverso

Reoc	1348
------	------

**Amplifiers****Forstærkere****Forsterkere****Forsterkere****Vahvistimet****Eνισχυτής****Усилители****Amplifikatör****Audio-Verstärker****AudioAmplificadores**

Acoustic Solutions 1466 1501

Alchemist 1478

Bush 1274

Cambridge Audio 1730

Cambridge Soundworks 1471

Creative 1471

Curtis Mathes 0300

Denver 1478

Durabrand 1561

eBench 1450

Elta 1478

Elyxio 1663

Emerson Research 1663

Enzer 1129 1381

Firstline 1450

Goodmans 1274 1590

Hyundai 1663

Lexia 1274

Magnum 1601

Minowa 1129

Mustek 1590

Philips 1618

Pioneer 0300

Red Star 1381

Reoc 1381 1478

Roadstar 1274

Sansui 1330 1466

Schneider 1129

SEG 1274

Sony 0689

Synn 1381

TCM 1129

Teac 1274

Telefunken 1330 1478

Tevion 1129 1601

Thomson 1129

Voxson 1450

XMS 1466

Yamaha 0354 0848

**Amp/Tuners****Receive****Receive****Receive****Viritinvahvistimet****Eνισχυτές / Δέκτες****Тюнеры****Amp. / Radyo****Verstärker/Tuner****Ampl./Sintonizadores**

Acoustic Solutions	1467	1835
AEG	1390	1389
AFK	1389	
Aim	1390	
Aiwa	0121 1405 1058 1158 1258 1358 1388 1641 1833 1622 1822 1722	
Akai	1436 0115 0609 1220 1390 1178	
All-Tel	1390	
Amstrad	0744 1390	
Anam	0281 0609	
Arcam	1089 1189 1269 1289	
ASCOMTEC	1389	
Audiolab	1089 1189 1269 1289	
Audiosonic	1389	
Audioworld	1390	
Balanced Audio Technology	1089 1189 1269 1289	
Bang & Olufsen	0799	
Basic Line	1554	
Belson	1389	
Blue Sky	1390	
Bon nec	1189	
Bose	1253 1629 1355	
BSkyB	1497	
Bush	1089 1189 1269 1289 0797 1772	
Cambridge Audio	1189 1647	
Cambridge Soundworks	1370	
Carver	0360	
CCE	1352	
Centrex	1257	
Centrum	1220 1554 1389	
Classic	1352	
Clatronic	1220 0744 0797 1813	
Copland	1089 1189 1269 1289	
Cosmotron	0797	
Daewoo	1178 1250 1436 1813	
Denon	1360 1104 1460 1434	
Denver	1389 1813	
Diamond	1390	
Digitech	1772	
Digitrex	1257	
DiK	0797	
DK digital	1420	
DMTECH	1390	
Dual	1220 1390 1420	
DVX	1772	
eBench	0744 0797	
Electrocompaniet	1189	
Elta	0744 0797 1390 1550	
Eltax	1540	
Enzer	1772	
Fisher	0360	
Garrard	0281 0463 0744	
Genexxa	0186	
Goldmund	1089 1189 1269 1289	
Goldstar	0281	
Goodmans	0609 0744 0747 0797 1178 1199 1420 1611 1389 1497	
Gradiente	0281	
Grundig	1089 1189 1269 1289 0281 0744 1344 0797 1639	
Grunkel	0744	
Hanseatic	1390	
Harman/Kardon	1304 1310 1089 1189 1269 1289 0208	

Harwood	0744	Radionette	1634	1293
HCM	1390	RadioShack	0744	
HE	1389	Red Star	1389	
Hitachi	1344 1220 1554 1786	Revox	0140 1089 1189 1269 1289	
Hiteker	1389		0186	
Höher	1257	Revoy	1089 1189 1269 1289	
Hyundai	1639	Roadstar	0747 0797 1611 1425	
Inkel	0502	Rotel	0793	
Intersound	0744	Saba	1154	
JBL	1290	Samsung	1199 1281 1424 1295 1581	
JVC	0074 0464 1374 1200 1495 1676 1776	Sansui	1772 1540 0609 1089 1329 1324	
Kenwood	1313 1027 1569 1570 0186 1281 0262	Sanyo	0360 1801 0744	
Kompernaß	0797	Schneider	0744 1390 1178 1199 1220	
Koss	0744	SEG	1250 1554	
KXD	1389	Sharp	0186 0262 1386 1614 1361 1634	
Lenco	1729	Sherman	1324	
Lenoxx	1611	Sherwood	0653 0502	
Lenoxx Sound	1611	Siemens	0609	
LG	0281 1293 1524 1869	Silva Schneider	1524 1293	
Lifetec	0797	Sky	1497	
Linn	1089 1189 1269 1289	Sonic	0281	
Loewe	1089 1189 1269 1289	Sony	1158 1858 1759 1758 1058 1358 1658 1258 0415 1454	
Lumatron	1816 1772		1622 1558 1441 1482 1722	
Luxman	0463		1112 1672 1822	
LXI	0744	Soundwave	0609	
Magnat	1639	Sunstech	1420	
Magnum	1611	Tag McLaren	1189	
Marantz	1089 1189 1269 1289	Tangent	1540	
Mark	1089 1189 1269 1289	TCM	0797	
Matsui	0797 0747 0744	TDK	1773	
MBO	1352	Teac	1199 0797 0609 0463 0744 0747 0754 1390 1425 1479	
Medion	0797 1598 1420		1178 1279 1281 1271 1226	
MEI	1390	Technics	1463 1528 1728 1729 1727 1726 1725 1800	
Meletronic	0609		1763 1518 1779 1309 1308 0208 1765 1288	
Meridian	1089 1189 1269 1289	Techwood	0281 1554	
Metz	1554	Telefunken	1390 1772 1389	
Micromaxx	1420	Tevion	1425 1611	
Micromega	1089 1189 1269 1289	Thomson	1154 1354 1497	
Microstar	0797	Thorens	1189 1089 1269 1289	
Mustek	1352	Thorn	0744	
Mx Onda	0744 1497 0797	Toshiba	1572	
Myryad	1189 1089 1269 1289	United	1390 1729 1772 1550	
NAD	0320 0609	Universum	1178 0281 1220 1425 0797 0609 1390 0744 0754 1609	
Naim	1089 1189 1269 1289	Venturer	1747 1089 1189 1269 1289 1436	
NEC	1250 1436	Victor	1390	
Nexius	1390	Voxson	0074	
Nikkai	1389	Waitec	1420	
Nikkei	0744	Watson	1352	
Okano	0609	Welltech	0797	
Omni	1772	Wharfedale	1772 0609 1729 1390	
One For All	1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015	Yamaha	0176 1331 1276 0186 0712 1776	
Onkyo	1320 0135 1298	Yukai	1352	
Optimus	0186	Zenith	0281 0744	
Orient Power	0744			
Orion	0463			
Oritron	1497			
Palladium	0797 1220 1524			
Panasonic	1518 1309 1779 1763 1765 1308 0367 1288 1363			
Philips	1189 1269 1089 1289 1266 1654 1673 1831			
Phonotrend	0502 1813			
Pioneer	1023 0289 0186 1184 1089 1189 1269 1289 1284 1459 1623 1656			
Prima Electronic	0797	3 Plus	0490	
Proel	1813	3D LAB	0539	
Proline	0797 1390	4Kus	1158	
Proson	0609	A-Trend	0714	
Provision	1389	Acoustic Solutions	0730 0713 1445 1242 1228 1316	
QONIX	1420	AEG	0788 0770 0790 1434 1233 0675	
Quad	1089 1189 1269 1289	AFK	1198 1228 1152 1051	
Quelle	1178	Aim	1165 0699 0672 0790	
Radiola	1089 1189 1269 1289	Airis	1224 1250 1321 1338 0672 1005 1366 1345	

**DVD**

Aiwa	0641 0695 0869 1136 0533 1243	cineULTRA Clairtone	0699 1249
Akai	0790 0779 0788 1115 0898 0766 0690 0884 0713 0852 0705 1083 1395 1695 1136 1233 1350	Classic Clatronic	0730 1730 0788 0779 0818 0672 1165 1434 0675 1233 Clayton
Akashi	0838	Coby	0713 0730 1107 0852
AKI	0853 1005 0718	Codex	1233
Akira	0699 1321 1316	Compacks	1366 1107
Akura	1171 1170 0898 1051 1367 1140	Conia	0672 0852 0764 0516 0835 1321
Alba	0717 0699 0713 0723 0695 0730 0783 0539 0672 1140 1051 1695	Contel Continental	0788 Edison
Alize	1151	CrossWood	0872 0831 1249 1153
All-Tel	0790 1451 0835	Crown	0770 0769 0651 0690
Amitech	0770 0850	Crypto	1228
Amoi	0852	CVG	1169
Amoisonic	0764 0835	Cybercom	0831
Amstrad	0713 1115 1151 1367 1571 1173 0790	CyberHome Cytron	0714 0816 0874 1023 0651 0705 0831 1347
Amuseer	1408	D-Vision	1115 1367
AMW	0872	Daenyx	0872
Ansonic	0759 0831 1316	Daewoo	0832 0833 0705 0770 0714
Apex Digital	0672 1056		0870 1436 0872 1141 1169
Arena	0852 1115	Dalton	1036
Aria	0893	Dansai	0770 0783 1115 1695
Arianet	0893	Dantax	0723 0695 0713
Aristona	0539 0646	Daytek	0872 1005
Asono	1224	Dayton	0872
ATACOM	1224	DCE	0831
ATD	0718	DEC	0699 0818
Audiosonic	0690	Decca	0770
Audioworld	0790	Denon	0634 1634 0490
Audix	1083 1104 1152 0713	Denver	0699 0788 0898 0818 1083
Autovox	0713		1107 1316 1321 1415 1420
Auvio	0843 1090		1450 1056 1265 0672 1338
Avious	1165	Denzel	0665
AWA	0730 0872	Diamond	0651 0768 0751 0723 1156
Axion	0730		0790 1152 0770 1115
Baier	0752	Digihome	0713
Base	1451	DigiLogic	0713
Basic Line	0713	digiRED	0717
Baze	1165 0898 0672	Digital i	0893
BBK	0862 1224 1084 1453 1338	Digitech	1421
Beep	1163	Digitor	0690 1005
Bellagio	0872 1245	Digitrex	0672 1056 1004
Belsonic	1408	DiK	0831
Best Buy	0857	Dinamic	0788
Biostek	1005	DiViDo	0705
Black Diamond	0713 0766 0884 1341 0833	DK digital	0831 0840 1246 1254
Blaupunkt	0717	DL	0853
Blu:sens	1233	DMTECH	1097 0783 0790
Blue Sky	0713 0699 0695 0672 0843 0651 1408 0769 0790 0884	Dragon	0831
BlueTinum	1173	DSE	1730 0833 1152 1395
BNI	1321	Dual	0831 0713 0665 0651 0730
Boghe	1004 1221	Durabrand	0831 0713 1420
Boman	0783 0788 0898 1005	DVX	0768
Brainwave	0770 1115 1235	E-Boda	0723
Brandt	0651 0551 0503	E-Dem	1224
Britannia	0746	e:max	1233 1321
Bush	0713 0695 0833 1695 0730 0831 0699 0690 0689 0717 0516 0818 0879 0884 0723 1165 1436 1419 1140 1367	EagleTec eBench Eclipse	0714 1152 0723 0751 1415
C-Tech	0768 1152	Ecrone	1415
Cambridge Audio	1109 1084 0751	Electrohome	0770
Camomatic		Elfunk	0850 0884 0713 0763
Digital	1051	Elin	0770
CAI	0699 0789 1370	Ellion	0850 1421
Celestial	0672	Elta	0690 0770 0788 0790 1115 1151 1233 1051 1173
cello	1442 1458 1730	Eltax	0766 1319 1320 1321
Centrex	0672 1004	Emerson	0591 0705 0869
Centrum	0713 0789 0779 0893 1005	Encore	1412
CGV	0770 0751	Energy Sistem	1350
cilo	1320	Enzer	0665 1228 0766 1005 1360
Cinea	0841		0770
Cinetec	0713 0872	EuroLine	0788 1115 1083 1233 0675

Eurostar	1395		KeyPlug	0770
Fenner	1395		Kiiro	0718 0770 0853
Ferguson	0651 1730 0898 0713 0884		King D'Home	0833
Finlux	0741 0770 0591 0783 0672		Kingavon	0818
	0751 1147 1165		Kiss	0841 0665
Fintec	1169 0713		Koda	0818 1230
Firstline	0869 0651		Koss	0651
Funai	0695 0675		Kotron	0879
Futronic	0893 1005		KXD	0857 1107 1321
GE	0717		Lawson	0705 0768
Germatic	1051		Leiker	0872
Giec	1221 1370		Lenco	0699 0651 0770 0818 0713
Global Link	1224			0831 1165
Global Solutions	0768		Lenoir	1228
Global Sphère	0768		Lenoxx	0690 0838
Go Video	0783		Lexia	0699
GoldStar	0591 0741		LG	0741 0591 0869
Goodmans	0713 1004 0723 0751 0783		Lifetec	0651 0831 1347
	0730 0651 0790 0690 0818		Limit	0768
	0879 0833 1221 1140 1254		LiteOn	1158 1456 1416 1058
	1730 1316		Lodos	0713
GP Audio	1140		Loewe	0539 0741
GPX	0741		LogicLab	0768
Graetz	0665		Logik	0713 0884
Gran Prix	0831 0898		Logix	0705 0783 1101
Grandin	1254 0672 1173		Luker	1367
Grundig	0695 0775 0539 0651 0705		Lumatron	0705 1115 1097 0741 0833
	0790 0713 0670 0686 0723			1321 0713 0730 0898
	1695 1004 1730 1436 1350		Luxman	0573
Grunkel	0770 1156 1316 0831		Luxor	1004 0713 1730 0730 1245
GVG	1169			0717 0884
H&B	0818 0713 0841 0850 1233		Magnavox	0503 0818 0675 1140 0539
	1235 1421			0713
Haaz	0768 0751		Magnex	0723 1165
Haier	0843 1090		Magnum	1436
Hanseatic	0741 0783 1153 0790		Majestic	1107 1345 1156
Harman/Kardon	0702		Manhattan	0705 0713
HB	1249		Marantz	0539
HCM	0788		Maraton	1157
HDT	0705		Mark	0713 0695 1695 0884
HE	0730 1163		Marquart	0770 1451
Henß	0713		Mastec	1006 1434
Himage	1160		Master-G	1156
HiMAX	0857 0843		Matrix	1242
Hiper	1248		Matsui	0651 0713 1316 0672 0695
Hitachi	0664 0779 0665 0573 0857			0884 1730
	0713 0884		Maxdorf	0788
Hiteker	0672 1157		Maxim	0713 1242 1395 1367
Höher	0831 1004 1224 0713		Maya	1345
Home Electronics	0730 0770		MBO	0690 0730
Home			MDS	0699
Tech Industries	1224		Mecotek	0770
Hyundai	0783 0850 1156 1409 0766		Mediencom	0746 0853 0751
	1228 0788		Medion	0831 0783 1347 0651 1345
ICP	1153			0879 0630 1090 1165 1006
Ikei	1341 1107			1416
Ingelen	0788		MEI	0790
Inno Hit	0713		Memorex	0831
Irradio	0741 1115 1224 1233 0869		Memory	1083 0730 1051
	0840 0770		Metz	0571 0525 0713
ISP	0695		MICO	0723 0751 1221 1223 1179
Jay-tech	1235			1254
JBL	0702		Microboss	0718
JDB	0730		Micromaxx	1695 0695 1347
JDV	1367 1228		Micromedia	0503 0539
Jeken	0699		Micromega	0539
Jepsen	1250 1183		Microsoft	0522
Jeutech	0766		Microstar	0831
JMB	0695		Minato	0752
JVC	0623 0558 1164 0539 0503		Minax	0713
	0867 1241		Minerva	0705
jWIN	1051		Minix	1113
Kansai	1107		Minoka	0770 1115
Kansas			Minowa	1165 1408
Technologies	1233		Mirror	0879 0752
Karcher	0783		Mitsubishi	0713
Kendo	0713 0699 0831 0672 1347		Mizuda	0818 0857 1451
Kennex	0770 0840 0713 0898		Monbel	1395
Kenwood	0534 0490		Monyka	0665

MPX	0843		Red Star	0759 0763 0770 0788 0898
MTlogic	1265			1435 1107 1345 1394
Multitec	1367		Relisys	1347
Mustek	0730 1730		Reoc	0768 0752
Mx Onda	0651 0751 0723 1179 1223		Revoy	0699 0841
	1254		Rex	0838
Myryad	1254		Richmond	1233
Mystral	0831 1156		Rimax	1151
NAD	0741		Ritech	1360
Naiko	0770 1367 1004		Roadstar	0699 0690 0689 0713 0818
Narita	1367			0730 1350 1051 0898 0833
NEC	0869 0591 0741			1227
Neufunk	0665		Rocksonic	0789
Nevir	0831 0770 0672		Ronin	0872 0710
Nexus	0790		Rotel	0623 0558
Nikkei	1254		Rowa	0759 1004 0516 0525 0717
Nintaus	0793 1051			1157
Nordmende	1316 0831		Rownsonic	0789 0723
Noriko	0752		Saba	0651 0769 0551
Nowa	0843		Sabaki	0768
NU-TEC	0516 1228 1442		Saivod	0759 0831 1367 0770
Okano	0752		Salora	0741
Omni	0746 0840 0690 0699 0833		Sampo	0752 1347
	1104 1338 1228		Samsung	0573 0744 0820 1075 0490
Onix	0838		Samy	1113
Onkyo	0627 0503		Sansui	0695 0768 0723 0770 0751
Oopla	1158			1230 1228 1341 1316 1695
Optim	0843			1051 1115
Optimus	0571 0525		Sanyo	0670 0695 0790 0873 0713
Orava	0818		Scan	0705 0835 0850
Orbit	0872		ScanMagic	0730 1730
Orion	0695 1128 1695 1006 1233		ScanSonic	0857
	1419 0898		SCE	0789
Oritron	0651		Schaub Lorenz	0788 1165 0770 1235
OTIC	1341		Schneider	0783 0831 0779 0539 0705
P&B	0818 1451			0788 0713 0651 0869 0790
Pacific	0768 0790 0759 0713 0831			1153 1101 1367 0646 1227
Packard Bell	0831		Schwaiger	0752
Palladium	0695 0779 0713		Scientific Labs	0768 1338 1152
Palsonic	0689 0835 0672 0852 1056		Scott	0718 0651 0672 0853 1036
	0833			1233 1394
Panasonic	0490 1010		Seeltech	1224 1338 1451
Panda	0717 0783 1107		SEG	0713 0665 0768 0884 0872
Papouw	0533			0763 1173
peekTON	1224 1444 0898		Shanghai	0672
Philips	0539 0646 0675 1818 0503		Sharp	0630 0752 0713 0695 1256
	1158			1419
Philo	1345		Sherwood	0717 0741
Phonetrend	0699 1165		Shinco	0717
Pioneer	0571 0631 0525 1571		Siemssen	1382
Playgo	1265		Sigmatek	0857 1224
Plu2	0850		Silva	0788 0898 0831
Pointer	0770		Silva Schneider	0831 0741
Portland	0690 0770		SilverCrest	1152 0768
Powerpoint	0853 0872 0718 1005		Singer	0690 0723 0751 0768
Prima	0766 1228 1442		Sinotec	0764 0770 1115
Prima Electronic	0766		Sinudyne	1140 1254 1316
Prinz	0831		Sistemas	0672
Prism	1006 1153 0831		Skymaster	0730 0768
Pro2	1345		Skysonic	0766
ProCaster	1004		Skyworth	0898 0766
Prodisma	0853		Sliding	1115
Proline	0651 0686 1316 0672 0790		Slim Art	0770
	1004 0833 0710		Slim Devices	0533
Proscan	0522		SM Electronic	0730 0768 0690
Proson	0713 1084 1005		Smart	0718 0705 0713
Prosonic	0699 1356 1107 0752 1169		Sogo	0853
Provision	0699 0818 1163 1321 1107		Sonashi	0831
	0730		Soniko	0788
Pye	0646 0539		Sontech	1156
QONIX	1051		Sony	0533 1070 1633 0864 0772
Radionette	0741 0869 1136 0641		Sound Color	1233
Radiotone	0713		Soundmaster	0768
Raite	0665		Soundmax	0768
Rank Arena	0718 1179		Soundwave	0783
RCA	0522 0769 0651		Spectra	0872
REC	0689 0766 0490 0746		Standard	0651 0768 0788 0831 0898

Star Clusters	0768	1227	1152	Voxson	0730	0831	0690
Star Sound	1442			VTrek	1228		
StarLogic	1005			Waitec	1224		
Starmedia	0818	0893	1224 1005	Walkvision	0717		
Stevision	1367			Welkin	0831		
Strato	1382			Wellington	0713		
Strong	0713			Welltech	1221		
Sumvision	1442			Weltstar	0713		
Sunfly	0857			Wesder	0699		
Sunkai	0770	0850		Wharfedale	0686	0768	0723 0790 0751
Sunstech	0831	1097			1152	0752	
Sunwood	0788			Wilson	0831	1233	
SuperTech	1250			Windy Sam	0573		
Supervision	0730	0768		Wistar	1439		
Supratech	0893			Woxter	1151	1224	1338
SVA	0672	0752		XBox	0522		
Synn	0768			XLogic	0770	0768	1228 1415
T.D.E. Systems	1156			XMS	0788	0689	0770
Tamashi	1394			Xoro	1183	1248	1249 1250 1221
Tandberg	0713	1695			1173		
Tangent	1320	1321		Yakumo	1004	1056	
Targa	0741	1158	1227	Yamada	1004	0872	1151 1416 1056
Tatung	0770				1158		
Tchibo	0741			Yamaha	0539	0646	0490 1158
TCM	0741			Yamakawa	0665	0710	0872 1104
Teac	0717	0741	0516 0571 0768	Yelo	0718		
	0591	0759	1006 0790 1197	Yukai	0730		
	0833	1394	1227 1165 1377	Zenith	0503	0591	0741
	0675	1224	1228	Zennox	1265		
TEC	0898						
Technica	1097	1173	1367				
Technics	0490						
Technika	0770	1097	1115 0831 1165				
	1316						
Technosonic	1051	1115					
Techwood	0713	0539					
Tecnimagen	1233						
Tedelex	1004	1228	0690 0768 0770				
	1152						
Telefunken	0790	1083	0789 0788 1228				
	0833	1115	0770				
Teletech	0713	0884					
Tensai	0690	0651	0770				
Tesco	1316						
Tevion	0651	1036	1382 0768 1227				
	0833	1444	1347 1730				
Theta Digital	0571						
Thomson	0551	0522	1380 1254				
Tokai	0665	0898	0788				
Tokiwa	0705						
Tom-Tec	0789	0833	1450				
Tongtel	0764						
Top Suxess	1224						
Toshiba	0503	1045	1988				
TRANS-continents	0872	0831	1327 1165 1408				
	1113						
Transonic	0672	1165	1439				
Tredex	0843						
Trio	0770	1113					
TruVision	0857	1451					
TSM	1224						
Umax	0690	1151					
United	0788	0730	1083 0790 1228				
	0672	1341	1165 0695 1115				
	0699	0768	1233 1097 1444				
	1173	0713	0884 1152 1249				
	1367	0675					
Universal	0768						
Multimedia	0741	0713	0591 0779 1227				
	0790						
Uptek	0763	0893					
upXus	1280	1345					
Venturer	0790						
Vestel	0713						
Vieta	0705	1265					
Viewmaster	1084	0862	1224				

**Русский**

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсал Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течение (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантитный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.

В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

**Türkçe**

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızalar kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerde değiştirildiğinde / onarıldığındaysa ya da ariza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmali, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, deşiyşlik, ürün üzerinde oynamaya, yanına, su, ıslırmış çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenizi gereksinim duyacağınızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

**Deutsch**

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres volkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder ander Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefete Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

**Español**

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.