

ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Магазин "Микроника" предлагает широкий выбор пультов дистанционного управления:

1. Пульты BQS, каждый из которых рассчитан на управление большим количеством моделей аудио-видео техники.
2. Пульты дистанционного управления различных моделей для управления отечественной и импортной аудио-видео аппаратурой.

Пульты BQS

- Пульты BQS предназначены для замены вышедших из строя оригинальных пультов ДУ от телевизоров, некоторых моделей видеомагнитофонов и другой аудио-видео техники.
- Пульты дистанционного управления BQS относятся к семейству принципиально новых, усовершенствованных пультов.

В настоящий момент ассортимент пультов BQS охватывает свыше **20.000** моделей телевизоров.

Аналог конкретной модели телевизора (другого изделия) подбирается по специальному каталогу. При разработке концепции пультов BQS был учтен опыт лучших производителей. Модельный ряд пультов постоянно пополняется.

В настоящее время пульты BQS представлены в двух версиях корпуса.

- По сравнению с аналогичными изделиями, пульты BQS обладают рядом существенных преимуществ. Во-первых, это экономичность и применение специальной схемы работы при разряженных батареях.

Во-вторых, исключен кварцевый или керамический резонатор, который часто выходит из строя при падении. В-третьих, в качестве материала корпуса применяется безопасный, невоспламеняющийся пластик ABS, командные кнопки также выполнены из него, что существенно продлевает долговечность по сравнению с пультами, оснащенными резиновыми кнопками.



Большой выбор пультов различных моделей для отечественной и импортной аудио-видео аппаратуры. Вот только некоторые из них:

AIWA

RC-6VT06 (TV)
RC-T1000 (TV/VCR)
RC-T1400KE (TV/VCR)
RC-T2000 (TV/VCR)
RC-TC141KE (TV)
RC-TN5L (AUD)
RC-TT1420KER (TV,VCR)

AKAI

939P24589 (TV)
RC-51A (TV)
RC-61A (TV)
RC-N2A (TV/VCR)

DAEWOO

R-18H43 (TV)
R-18H43 (TV)
R-28B03 (TV)
R-28B04 (TV)
R-29C06 (TV,VCR)
R-35D05 (TV)
R25 (TV)

JVC

PQ11374 (TV/VCR)
RM-C360 (TV)
RM-C364 (TV)
RM-C457 (TV)
RM-C462 (TV)
RM-C463 (TV)
RM-C470 (TV)
RM-C485WH
RM-C530 (TV)
RM-C548 (TV)
RM-C565 (TV)
RM-SES30XU
UR52EC1178

HITACHI

498EM (VCR)
865A (TV)
865C (TV)
878 (TV)
CLE-891 (TV)
CLE-898 (TV)
CLE-900 (TV)
CLE-924 (TV)
CLE-924A (TV)
RM-201H2

GOLDSTAR

105-188H (TV,VCR)
105-210A (TV)

105-210J (TV)
105-230A (TV)
105-230M (TV)
VS-068A (TV)

GRUNDIG

TP623 (TV)
TP711 (TV)
TP720 (TV)
TP760 (TV)

LG

105-230A (TV)
105-230F (TV)
105-230J (TV)
105-230M (TV)
6710V00007A (TV/VCR)
6710V00017E (TV)
6710V00017H (TV)

NEC

RD-1083E (TV)
RD-1110E (TV)

ORION

0766093010 (VCR)
0766093040 (TV,VCR)
0766099010 (VCR)
076G020170 (TV/VCR)
076L052040 (TV)
076L056150 (TV)
076L067110 (TV)
076L078030 (TV)
076L078070 (TV)
076L078090 (TV)
R56-5710 (TV)
RC-37 (TV)
RC-56 (TV)

PANASONIC

EUR501310 (TV)
EUR501320 (TV)
EUR501325 (TV)
EUR50702 (TV,VCR)
EUR51931 (TV,VCR)
EUR51971 (TV,VCR)
TNQ2636 (TV,VCR)
TNQ2687
PHILIPS
RC-0301/01 (TV)
RC-0764(TV)
RC-5801/00 (TV/VCR)
RC-6805 (TV)
RC-7805 (TV)

RC-7954 (TV)

RC-8201/01 (TV)
RC-8205/01 (TV)

SAMSUNG

00104C (TV)
00104D (TV)
3F14-00034-162 (TV)
3F14-00034-781 (TV)
3F14-00038-093 (TV/VCR)
3F14-00038-321 (TV)
3F14-00038-450 (TV/VCR)
3F14-00040-060 (VCR)
8225 (VCR)
AA59-10075J (TV/VCR)
AA59-10032W (TV/VCR)
AA59-10076M (TV)
AA59-10081F (TV)
AA59-10081N (TV)
AA59-10081Q (AA59-10031Q) (TV)
AA59-10081S (TV)
AC93-10039M (VCR)

SHARP

G0568PESA (TV)
G0817PE (TV)
G0833PESA (TV)
G0927AJ (TV,VCR)
G1051PE (TV)
G1069PESA (TV)
G1077PESA (TV)
G1133PESA (TV)
G1180CESA (TV/VCR)
G1284PESA (TV/VCR)
K-PM2-385

SONY

141 (VCR)
RM--6S (AUD)
RM-136J (VCR)
RM-173 (VCR)
RM-626A (TV)
RM-687C (TV)
RM-827S (TV)
RM-827T (TV)
RM-834S (TV)
RM-836 (TV)
RM-841 (TV)
RM-849S (TV)
RM-857 (TV)
RM-870 (TV)
RM-V199 (VCR)

RM-Y117

RMT-V155H (TV/VCR)
RMT-V109A (VCR)
RMT-V121C (VCR)
RMT-V136G (VCR)
RMT-V153A (TV/VCR)
RMT-V153B (TV, VCR)
RMT-V181B (TV, VCR)
RMT-V181G (VCR)
RTM-V109B (VCR)

THOMSON

RCT-3003 (TV)
RCT-3004 (TV)
RCT100 (TV)

TOSHIBA

CT-9430 (TV)
CT-9507 (TV)
CT-9640 (TV)
CT-9712 (TV)
CT-9736 (TV)
CT-9782 (TV)
CT-9818 (TV)
CT-9858 (TV)
VC-758T (VCR)
VC-788TK (VCR)
VT-304F (VCR)
VT-454F (VCR)
VT-K10 (VCR)
VT-L43K (VCR)

FUNAI

(VCR) (пиш)
1400A МК7 (TV/VCR)
МК6 (с) (TV/VCR)
МК8 (з) (TV/VCR)
RC-4 (VCR)
TV-2000 МК2 (TV)
TV-2000 МК7,8 (TV)
TV-2000 МК7,8 TXT (TV)
Универсальные ПДУ
Универсальный ПДУ Visa GL
Universal
Универсальный ПДУ МАК2000
SANYO
1AV0U10B01900 (TV)
25-0218
SUPRA
T21DK (VCR)

Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 51. Тел. 09, 444-0488.

Отдел безналичного расчета 444-1406, предварительный заказ через интернет www.micronika.ru

Время работы: 10–19, в воскресенье 10–17 без перерыва и выходных.