

Газ для паяльников фирмы Weller.

Применение:

В процессе подачи газа в паяльник, баллон нагревается, а газ охлаждается. Держите паяльник и газовый баллон вертикально! Для зарядки газом зарядную часть баллона нужно прижать к специальному отверстию в паяльнике и несколько раз сильно нажать (держат каждый раз около 10 секунд).

Меры безопасности.

Помните, что баллон находится под давлением:

Защищайте от попадания прямых солнечных лучей, не подвергайте воздействию температуры свыше 50°C. Не протыкайте, не бросайте в огонь даже после использования. Не распыляйте вблизи открытого огня. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Держите вне досягаемости детей.

Объём:

75мл.